

## Kinesis Freestyle2 V3 Accessoires



### Toetsenbordverhoger

De V3 toetsenbordverhoger kunt u eenvoudig onder de Freestyle Solo bevestigen. U kunt zo het toetsenbord 5, 10 of 15 graden aan beide zijden verstellen. Hiermee houdt u de polsen in een neutrale positie

### Unieke kenmerken:

- **Los aan de bovenkant**

Het FreeStyle Solo toetsenbord kan ook aan de bovenkant los, waardoor u het in iedere gewenste positie kunt plaatsen.

**Reference:** RGOKIAC730-blk

**Link:** [product details](#)

<b>Aantal in omdoos</b>	5
<b>Afmeting omdoos (LxBxH in mm)</b>	195 x 185 x 160
<b>Afmeting product (LxBxH in mm)</b>	230 x 65 x 20
<b>Afmetingen verpakking (LxBxH in mm)</b>	190 x 150 x 35
<b>Brutogewicht (in gram)</b>	160
<b>Compatibiliteit</b>	Kinesis Keyboards
<b>Gewicht omdoos</b>	900
<b>Hoek instelling</b>	5° - 15°
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Model</b>	Kinesis accessoires
<b>Nettogewicht (in gram)</b>	124
<b>Productmateriaal</b>	Plastic
<b>Standen</b>	3 standen