

nedis

SORUN GİDERME

Dizin	Anormallik	Neden	Çözüm
1	Öğütücü sürekli çalışıyor.	Atık kutusu doludur. Öğütülen kağıtlar yığın oluşturmuştur.	1. Öğütücüyü kapatın ve atık kutusunu boşaltın. 2. Öğütücüyü kapatın ve öğütülmüş kağıtları bastırarak, öğütücü kafasıyla öğütülmüş kağıtlar arasında boşluk yaratın.
2	Kağıt öğütücü normal şekilde çalışıyor ama çıkış bölümünden bir miktar öğütülmüş kağıt sarkıyor.	Bıçak yuvaları öğütülmüş kağıtları sıkıştırmaktadır.	Kaydırmalı düğmeyi "REV" konumuna getirin (gerekirse çıkış bölümündeki öğütülmüş kağıdı çıkarın).
3	Bıçaklara kağıt sıkışmış durumda olduğundan cihaz kağıt almıyor.	Öğütülmüş kağıt, otomatik sensörü engellemektedir.	Kaydırmalı düğmeyi "REV" konumuna getirin.
4	Öğütücüye kağıt yerleştirmeyi deniyorum ama öğütücü çalışmıyor.	Kağıdın önce köşesini yerleştirmeniz durumunda sayfanın geri kalanı otomatik sensöre değmeyecektir.	Kağıt girişinin düz olduğundan ve böylece otomatik sensöre doğru şekilde değiştiğinden emin olun.
5	Kağıt sıkıştı ve makine çalışmayı durdurdu.	1. Aynı anda 6 yapraktan daha fazla kağıt yerleştirmeye çalışıyorsanızdur. 2. Bıçaklar sıkışarak motorun aşırı ısınmasına neden olmuştur. Bu durum aşırı ısınma korumasını tetikler.	1. Kaydırmalı düğmeyi "REV" konumuna getirin ve kağıdı çıkarın. 2. Elektrikli öğütücünün fişini prizden çekin ve soğuması için bir süre bekleyin.
6	Makine bir kağıt yerleştirdiğinde çalışmaya başlamıyor ya da kağıt yerleştirilirken çalışmayı durduruyor.	Kağıt, otomatik sensörü etkinleştiremeyecek kadar ince, yumuşak, nemli veya kırışktır.	1. Kağıdı katlayarak yerleştirin. 2. Kaydırmalı düğmeyi "REV" konumuna getirin.

Avertissement : Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant de faire fonctionner la machine. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures chez les utilisateurs.

Uyarı: Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Yanlış çalışma sonucu kullanıcılar zarar görebilir.

- Ürün çocukların kullanımına uygun değildir (ürün bir oyuncak değildir)
- Kişisel güvenliğinizi sağlamak için saçınızı makineden uzak tutun
- Belge giriş açıklığına ellerinizle dokunmaktan kaçının. Yerleştirme yuvasına ataş veya zımba girmemesine özen gösterin.
- Kişisel güvenliğinizi sağlamak için giysi ve takılarınızı makineden uzak tutun
- Sprey ürünleri makineden uzak tutun.