

# PHILIPS

## Scheerhoofden

### Shaver series 3000

ComfortCut-mesjes

Past op de S3000 (S3xxx)

Past op de S1000 (S1xxx)

Past op Star Wars-scheerapparaat SW37xx

SH30/50



## Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 3000-serie en 1000-serie.

### Compatibiliteit

- Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 3000- en 1000-serie

### Gebruiksvriendelijk

- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
- Eenvoudig te vervangen scheerhoofden
- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## Compatibiliteit




Vervangende SH30-scheerhoofden (verpakking met drie stuks) zijn compatibel met scheerapparaten uit de 3000-serie (3xxx) en de 1000-serie (S7xxx) en met het Star Wars-scheerapparaat SW3700.

## Vervangingsherinnering



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

## Eenvoudig vervangbaar



1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de houder door de vergrendeling linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de houder terug en bevestig deze door de vergrendelknop rechtsom te draaien; 5. Wanneer u het scheerhoofd goed sluit, hoort u dat het vastklikt.

## Een scheerapparaat als nieuw



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde indicator die aangeeft wanneer u de scheerhoofden moet vervangen. Na het vervangen van de scheerhoofden, kunt u deze opnieuw instellen door de aan-uitknop langer dan 7 seconden in te drukken. Anders wordt de indicator automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

# Specificaties

## Scheerhoofden

Geschikt voor producttype: Shaver series 3000 (S3xxx), Shaver series 1000 (S1xxx)  
Scheerhoofden per verpakking: 3

## Reiniging

Gebruik: Gebruik reinigingspray HQ110



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.