

ELITE GOLD 650/750/850/1000 User Guide

Safety Instructions

- Do not open the power supply unit as this can lead to serious injury or death.
- Do not insert objects into spinning fan. This will damage the power supply unit and can lead to injuries.
- Do not use excessive force when attaching the power connectors to the power supply unit. When correct connectors are used, excessive force is not need to install them.
- Keep power supply unit in dry environments away from humidity. If the power supply unit gets wet, immediately remove the AC power plug from the wall and the power supply unit. For your own safety, it is recommended that you do not use the power supply unit again after getting it wet.
- Avoid using low quality extension cables for the power supply side connectors as this can cause the cables to melt and even lead to fire.
- This power supply unit has been tested for PC usage only. We cannot guarantee operation or safety performance when used for other applications.

Installing the Power Supply Unit

- Make sure the main power switch is turned off before installing the power supply unit.
- Secure the power supply unit within the PC case enclosure with 3 or 4 screws for grounding and stability purposes.
- Connect the power connectors according to the motherboard, graphics card, and other device user guides that will be used in the system.
- Connect the AC power connector.
- Switch on the power switch.

Troubleshooting

If your system does not turn on after installing the power supply, please follow the troubleshooting guide as listed below:

- Make sure the AC power cord is correctly and firmly connected on both sides.
- Make sure the power switch is turned on.
- Make sure the main power connector and +12V power connectors are correctly connected to the motherboard.
- If the power supply does not function properly, please contact our customer support immediately.

Warranty

Cooler Master guarantees this device to be free of defects in material and workmanship and provide a minimum 5-year hardware limited warranty for the power supply on the date of purchase. Please register on our official website to activate your limited warranty. This product was designed and intended for computer usage only. Using this device for other applications will void the warranty. If you are not familiar with computer hardware installation, please ask a professional for assistance. This warranty only applies to the power supply unit and does not include accessories or connected components. This warranty only applies to damage caused by normal use and is void if it is determined that the device was damaged because of abuse, alteration, misuse, negligence, incorrect voltage supply, air/water pollution, accidents, or natural disasters. Please use the included power cables. Do NOT mix cables from different series with different units. If the power supply or other equipment is damaged due to not using the original cable, the warranty will be void and we will not provide warranty services. In the event of any defects within the warranty period, please return product to the dealer or retailer from whom you purchased for a replacement/repair. Please contact our customer service team for any technical or product related questions.

Limited Warranty Period: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Customer Support: <https://account.coolermaster.com>

Sigurnosne upute

- Nemojte otvarati jedinicu za napajanje jer to može dovesti do ozljeda ili čak i do smrtne smrli.
- Nemojte umetati predmete u ventilator koji se okreće. To će oštetiti jedinicu za napajanje i može dovesti do ozljeda.
- Nemojte skinuti spojni strujni konektore. Kad su odabrani pravi konektori, nema potrebe za ikakvom dodatnom sigurnosnom opremom.
- Napajanje čuvajte u suhom okruženju daleko od vlage. U slučaju da se napajanje smotne, po potrebi izravno izvucite strujni utičnik. Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ponovno korištenje napajanja.
- U slučaju izbjegavati korištenje produžnih kablova za strujne konektore, zbog toga se kabre može otopiti ili izrokovati požar.
- Ova je jedinica za napajanje testirana za upotrebu s osobnim računalom. Ne možemo jamčiti siguran ni ispravan rad kad se koristi za druge namjene.

Ugradnja električnog napajanja

- Pobrinite se da je prekidat za uključivanje isključen prije instalacije jedinice za napajanje.
- Utvrtite napajanje unutar kućišta pomoću 3 ili 4 vijka za uzemljenje.
- Spojite dva konektora u skladu s korisničkim priručnikom za matičnu ploču, grafičku karticu ili druge uređaje.
- Spojite strujni konektor za izmjeničnu struju.
- Uključite prekidat za uključivanje.

Otklanjanje poteškoća

Ako se vaš sustav ne uključuje nakon instalacije napajanja, slijedite donji vodič za otklanjanje poteškoća:

- Provjerite je li strujni kabel za izmjeničnu struju ispravno spojen.
- Provjerite je li prekidat uključjen.
- Pobrinite se da su spojeni strujni konektori i strujni konektori od +12 V ispravno spojeni na matičnu ploču.
- Ako napajanje ne radi ispravno, odmah se obratite našoj korisničkoj podršci.

Jamstvo

Cooler Master jamči kao na ovom proizvodu neće biti nedostataka u materijalu ili izradi, te daje ograničeno hardversko jamstvo od najmanje 5 godine za napajanje na datum kupnje. Za svoje se ograničeno jamstvo neobuhvaća u slučaju napajanja platnom ili kreditnom karticom. Četvrti ziskat omezenou záruku, zaregistrujete se prošm na našem oficiálnm webu.

Tento produkt je vrhcnou pozicou pro pouziti s počítačom. Jakékoli jinný použití tohoto zařízení bude mít za následek neplatnost záruky. Pokud nejste seznámeni s instalací hardwaru do počítače, požádejte o pomoc odborníka. Záruka se vztahuje na jednotku zdroje napájení a nikoli na příslušenství. Záruka se vztahuje na škody způsobené běžným používáním a je neplatná, pokud bude zjištěno, že zařízení bylo poškozeno z důvodu špatného zacházení, úprav, nesprávného použití, zanedbání, nesprávného nádobí, znečištění vzduchem/ovzdušnou, nehod nebo přírodních katastrof. Použijte příložené napájecí kabely. NEKOMBINUJTE kabely z odlišných řad s odlišnými jednotkami. V případě poškození zdroje napájení nebo dalšího vybavení z důvodu použití jiných než originálních kabelů, propadá záruka a nárok na záruční opravu. Pokud dojde v průběhu období záruky k jakékoli vadě, vraťte produkt obchodníkoví nebo prodejci, od kterého jste ho zakoupili, a požádejte ho o výměnu/opravu. Bude-li mít jakékoli technické dotazy, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory.

Období omezené záruky : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Zákaznická podpora : <https://account.coolermaster.com>

Razložibe ograničeno jamstvo : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Korisnička podrška : <https://account.coolermaster.com>

Pin Layout Connectors

توصيل كابلات مارجا من مداخل / Конектори / 單位配置接頭 / 針腳布局接頭 / Konektori / rozložení kolíků / Pin-Layout-Anschlüsse / Světlořetv držáčů konektorů / Distribución de patillas - Conectores / Agencement de broches de connecteurs / Pistokletilinfozmát / Konektori za rasporid iglica / Csatlakozó érintkezőkiosztása / Konektor Tata Letak Pin / Konektor, layout pin / 針腳配置接頭 / 單位配置接頭 / 針腳配置接頭 / 單位配置接頭 / Konektoren / Kontakten / pinové rozložení / Złącza układu styków / Connectors de pines / Размещение штырьков разъемов / Pin layout kontakter / Pin konektori / Pin Yemleri Konektörleri / 針腳配置接頭 / 單位配置接頭

Main Power Connector

Pin1 Pin13	Pin	Description	Pin	Description
	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	COM	15	COM
	4	+5V	16	PS-ON
	5	COM	17	COM
	6	+5V	18	COM
	7	COM	19	COM
	8	P.G.	20	----
	9	+5V ₆	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	COM

+12V Power connector

Pin	Description	Pin	Description
1	COM	5	+12V
2	COM	6	+12V
3	COM	7	+12V
4	COM	8	+12V

PCie Power connector

Pin	Description	Pin1	Description
1	+12V	5	COM
2	+12V	6	COM
3	+12V	7	COM
4	COM	8	COM

12V-2x6 Power Connector

Pin1 Pin7	Pin	Description	Pin	Description
	1	+12V	7	GND
	2	+12V	8	GND
	3	+12V	9	GND
	4	+12V	10	GND
	5	+12V	11	GND
	6	+12V	12	GND
S1	CHRD. PWR. STABLE	S3	SENSE 0	
S2	CARD. CLK. PRES	S4	SENSE 1	

Serial ATA Power Connector

Pin	Description	Pin	Description
1	+3.3V	1	+12V
2	COM	2	COM
3	+5V	3	COM
4	COM	4	+5V
5	+12V		

Company Information

معلومات الشركة / Информация за компанията / 公司信息 / 公司資訊 / Informace o společnosti / Firmaoplysninger / Unternehmensinformationen / Στοιχεία εταιρείας / Información sobre la empresa / Informations de l'entreprise / Yhtiön tiedot / Informacje o tvrcie / Välilblati informació / Informasi perusahaan / Informazioni sull'azienda / 회사 정보 / Bedrijfsinformatie / Sekskantspelt Informacje / Informace o firmie / Información da empresa / Информацiя о компании / Foretagsinformation / Informacje o kompaniji / Şirket bilgileri / علاقات الشركة

For Australia only:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
[Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc. 7F., No. 398, Xinhu 1st Rd., Nelu Dist., Taipei City 114065.]
Telephone: +886-2-2225-3517 [standard international call charges apply.]

Europe - Cooler Master Group B.V.
North America - Cooler Master USA
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31- 040-702-0900

China - Cooler Master China
Room 112, Building 9, No.327, Songjin Road, Jinshan Town, Jinshan Dist., Shanghai City, China
Tel: 4009986400

الضمان
خلو هذا الجهاز من العيوب سواء في المواد والتصنيع كما تقدم ضمان أجزاء Cooler Master تضمن حركة في تاريخ الشراء بعد اثبات 5 سنوات الحمول على الضمان المحدود. يرجى التسجيل في موقع الويب الرسمي الخاص بنا.

هذا المنتج مضمّن لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمه. يرجى إبلاغنا إذا كان هذا المنتج يحتوي على عيوب في المواد والتصنيع كما تقدم ضمان أجزاء Cooler Master تضمن حركة في تاريخ الشراء بعد اثبات 5 سنوات الحمول على الضمان المحدود. يرجى التسجيل في موقع الويب الرسمي الخاص بنا.

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

تعليمات السلامة

- لا تقف ووجه ادمام الطاقة اذ ذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابات أو يمدد يؤدي إلى موت محقق.
- لا تدخل في شيء إلى إحدى الفتحات الدائرة. ستلف ذلك وحدة ادمام الطاقة أو قد يؤدي إلى حدوث إصابات.
- لا تستخدم في أو مقربة من توصيل وصلات الطاقة. فالتعديل الموصالت المناسلة لن الغالب الألباب المراد.
- ضع مرفق الطاقة في مكان جاف بعيداً عن الرطوبة. في حال حدوث بلق لمرفق الطاقة، اذع القابس.
- مصدوم من الطاقة على الفور اذ الرز الأخر. هذا من أجل سلامتك، في تتدای استخدام مرفوق الطاقة مجدداً.
- أحوال تهيج استخدام كبلات التمدید للموصلات الطاقة، اذ ذلك قد يسبب التمدد الكابل أو التورب حرق.
- تم اختبار وحدة ادمام الطاقة كذا لاستخدام الموصلات الشخصی.
- لا يمكن ضمان أداء عملية تشغيل أمانة سليمة عند استخدامها في تطبيقات أخرى.

تركيب موفر الطاقة

- تأكد من أن مفتاح الطاقة قبل تركيب وحدة ادمام الطاقة.
- ثبت مرفق الطاقة داخل الحراجي واستخدام أو مسامير للإرباط لعرض التاريز.
- وصل موصلات الطاقة وفق للوحة الأرقام أو بطاقة العرض المرئي أو اذ دليل استخدام أو للنموذج.
- وصل مومل طاقة التيار المرند.
- تشغل مفتاح الطاقة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لمعمل الظاهر الخاص بك بعد تركيب مرفق الطاقة، يرجى اتبع الخطوات التالية:

- برجى التأكد من أن سلك طاقة التيار المتردد متوصّل بشكل صحيح.
- برجى التأكد من مفتاح الطاقة قبل التشغيل.
- برجى التأكد من أن مومل الطاقة الرئيسي وموصلات الطاقة، و.
- إذا لمعمل مرفق الطاقة بالتلک استخدام، برجى الاتصال فوراً بدعم العملاء الخاص بنا.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجزئة الذي اشتريته من قبل.

برجى الاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا للإبلاغ على أي استفسارات تقنية متعلقة بالجهاز.

اقرأ الضمان المحدود: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

تتمتع بمنتجاتنا لاستخدام الكمبيوتر قبل أن تستخدمها خلال الاستخدام العادي. ونصحت لإبلاغنا إذا تبين أن الجهاز قد تعرض للتلّف بسبب إساءة الاستخدام أو التبدّل أو الإضرار أو الخطأ أو الإهمال أو إمداد جهة كهربائية (فولتية) غير صحيح أو ثلوث الهواء أو الماء أو الحوادث أو الأضرار الطبيعية.

برجى استخدام كبلات الطاقة المعروفة. لا تخلط بين كبلات من سلاسل مختلفة مع وحدات مختلفة. في حالة تلف مصدر الازداد (الطاقة أو جهاز آخر نتيجة عدم استخدام الكبلات الأصلي. سيكون الضمان لاغياً وان يتم تقديم خدمات الضمان. في حالة حدوث أي خطأ أثناء فترة الضمان، يرجى إمداد المنتج إلى فريقنا أو بائع التجز

