

	User manual		Bedienungsanleitung
	Mode d'emploi		Manual del usuario
	Uživatelská příručka		Instrukcja obsługi
	Manuale utente		Bruksanvisning
	Manual de utilizare		Használati utasítás
	Korisnički priručnik		Εγχειρίδιο χρήστη

USB 2.0 Sound Adapter USB Type-A



Product-No:66633
User manual no:66633-a
www.delock.com



Description

The sound adapter by Delock expands a computer, laptop or tablet-PC with an additional external sound card.

Compact stereo sound

The 3.5 mm stereo jack output offers a maximum sampling rate of 16 bit / 48 kHz, so your favorite music can be played in DVD audio quality.

Microphone connector

At the 3.5 mm jack microphone input of this adapter, for example, a PC microphone can be connected and therefore high-quality audio recordings with a maximum sampling rate of 16 bit / 48 kHz can be created. This makes the adapter ideal for video chats, streaming and gaming.

Plug & Play

Due to USB Plug & Play, the adapter is immediately ready for use and no driver installation is necessary. The adapter works with all common operating systems such as Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux and Android.

Specification

- Connectors:
 - 1 x USB 2.0 Type-A male
 - 1 x speaker 3.5 mm 3 pin stereo jack female
 - 1 x microphone 3.5 mm 3 pin mono jack female
- Up to 16 Bit / 48 kHz sampling rate for recording and playback
- Plug & Play
- Housing material: aluminium
- Colour: grey
- Dimensions (LxWxH): ca. 45.6 x 20.1 x 10.0 mm

System requirements

- Android 11.0 or above
- Chrome OS 116.0 or above
- Linux Kernel 5.11 or above
- Mac OS 13.1 or above
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- PC or laptop with a free USB Type-A port



Package content

- Audio adapter
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Driver Installation

1. Switch on your computer.
2. Connect the adapter to an available USB port of your computer.
3. The driver will be installed automatically and you will receive a message when the device is ready for operation.

Note:

If you have previously installed a different sound card on your computer, you may need to adjust the settings for the recording device and output device. Select "USB Audio Device" in these settings.

Configuration microphone input

Windows 10/11

1. Click with the right mouse button on the speaker icon on the task menu on the right side down.
2. Click "Open Volume Mixer".
3. Click on "Microphone (USB Audio Device)" under "Input device" to select the sound adapter.
4. To change the volume, click "Device Settings".
5. Then click "Additional device settings".
6. Then click "Levels".
7. Now you can adjust the level as required. Then click "OK".



English

Configuration Headphone output

Windows 10/11

1. Click with the right mouse button on the speaker icon on the task menu on the right side down.
2. Click "Open Volume Mixer".
3. Under "Output device", click on "Speaker (USB Audio Device)" to select the sound adapter.
4. To change the sampling rate, click "Device settings".
5. Then click "Additional device settings".
6. Then click "Extended".
7. Now you can set the desired sampling rate as desired. Then click on "OK".

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 01/2024



Kurzbeschreibung

Der Sound Adapter von Delock erweitert Computer, Notebook oder Tablet-PC um eine zusätzliche externe Soundkarte.

Kompakter Stereo Sound

Der 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Ausgang bietet eine maximale Samplingrate von 16 Bit / 48 kHz an, somit kann die Lieblingsmusik in DVD Audioqualität abgespielt werden.

Mikrofon Anschluss

An dem 3,5 mm Klinken Mikrofon Eingang dieses Adapters, kann beispielsweise ein PC Mikrofon angeschlossen werden und somit können hochwertige Audioaufnahmen mit einer maximalen Samplingrate von 16 Bit / 48 kHz erstellt werden. Dies macht den Adapter ideal für Videochats, Streaming und Gaming.

Plug & Play

Dank USB Plug & Play ist der Adapter sofort einsatzbereit und eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Der Adapter funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux und Android.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
 - 1 x Lautsprecher 3,5 mm 3 Pin Stereo Klinkenbuchse
 - 1 x Mikrofon 3,5 mm 3 Pin Mono Klinkenbuchse
- Bis zu 16 Bit / 48 kHz Abtastrate für Aufnahme und Wiedergabe
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS 116.0 oder höher
- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 13.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port



Packungsinhalt

- Audio Adapter
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Treiberinstallation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie den Adapter an Ihrem freien USB Port des Computers an.
3. Die Treiber installieren sich automatisch und Sie erhalten eine Meldung, wenn das Gerät betriebsbereit ist.

Hinweis:

Wenn Sie zuvor ein andere Soundkarte auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie möglicherweise die Einstellungen für das Aufnahmegerät und Ausgabegerät anpassen. Wählen Sie in diesen Einstellungen "USB Audio Device" aus.

Konfiguration Mikrofon Eingang

Windows 10/11

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher Symbol in der Taskleiste unten rechts.
2. Klicken Sie auf "Sound-Einstellungen öffnen".
3. Klicken Sie bei "Eingabegerät" auf "Mikrofon (USB Audio Device)" um den Sound Adapter auszuwählen.
4. Um die Lautstärke zu ändern, klicken Sie auf "Geräteeeigenschaften".
5. Klicken Sie auf "Zusätzliche Geräteeeigenschaften".
6. Klicken Sie auf "Pegel".
7. Nun können Sie nach Belieben den Pegel einstellen. Klicken Sie anschließend auf "OK".



Konfiguration Kopfhörer Ausgang

Windows 10/11

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher Symbol in der Taskleiste unten rechts.
2. Klicken Sie auf "Sound-Einstellungen öffnen".
3. Klicken Sie bei "Ausgabegerät" auf "Lautsprecher (USB Audio Device)" um den Sound Adapter auszuwählen.
4. Um die Abtastrate zu ändern, klicken Sie auf "Geräteeigenschaften".
5. Klicken Sie auf "Zusätzliche Geräteeigenschaften".
6. Klicken Sie auf "Erweitert".
7. Nun können Sie nach Belieben die gewünschte Abtastrate einstellen. Klicken Sie anschließend auf "OK".

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Stand: 01/2024



Description

L'adaptateur de son de Delock étend un ordinateur, un laptop ou une tablette-PC d'une carte supplémentaire externe de son.

Son stéréo compact

La sortie de jack stéréo 3,5 mm donne une vitesse maximum de 16 bits / 48 kHz, ainsi, votre musique favorite peut être jouée avec une qualité audio DVD.

Connecteur de microphone

A l'entrée 3,5 mm du jack stéréo de cet adaptateur, par exemple, un microphone PC peut être connecté et ainsi des enregistrements audios de grande qualité avec une vitesse maximum de 16 bits / 48 kHz peuvent être créés. Cela rend l'adaptateur idéal pour les chats vidéos, le streaming et le jeu.

Plug & Play

Avec l'USB Plug & Play, l'adaptateur est prêt immédiatement pour l'usage, et aucune installation de driver n'est nécessaire. L'adaptateur fonctionne avec tous les systèmes opérationnels communs comme Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux et Android.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-A mâle
 - 1 x haut-parleur jack stéréo femelle 3,5 mm 3 broches
 - 1 x microphone jack mono femelle 3,5 mm 3 broches
- Taux d'échantillonnage jusqu'à 16 octets / 48 kHz pour l'enregistrement et la lecture
- Plug & Play
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur : gris, Dimensions (LxIxH) : env. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 116.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 13.1 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible



Contenu de l'emballage

- Adaptateur audio
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur USB sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Le driver sera installé automatiquement et vous recevrez un message quand l'appareil sera prêt à fonctionner.

Remarque :

Si vous avez précédemment installé une carte de son différente sur votre ordinateur, il vous faudra peut-être ajuster les paramètres pour l'appareil d'enregistrement et l'appareil de sortie. Sélectionner "USB Audio Device" dans ces paramètres.

Configuration d'entrée de microphone

Windows 10/11

1. Cliquer droit la souris sur l'icône du haut-parleur du menu en bas à droite.
2. Cliquer sur "Ouvrir le Mixeur de volume".
3. Cliquer sur "Microphone (USB Audio Device)" dans "Appareil entré" pour sélectionner l'adaptateur de son.
4. Pour changer le volume, cliquer sur "Paramètres de l'appareil".
5. Puis cliquer sur "Paramètres appareil supplémentaire".
6. Puis cliquer sur "Niveaux".
7. Maintenant, vous pouvez régler le niveau comme désiré. Puis cliquer sur "OK".



Configuration sortie d'écouteurs

Windows 10/11

1. Cliquer droit la souris sur l'icône du haut-parleur du menu en bas à droite.
2. Cliquer sur "Ouvrir le Mixeur de volume".
3. Dans "Appareil émetteur", cliquer sur "Speaker (USB Audio Device)" pour sélectionner l'adaptateur de son.
4. Pour changer la vitesse, cliquer sur "Paramètres Appareil".
5. Puis cliquer sur "Paramètres appareil supplémentaire".
6. Puis cliquer sur "Etendu".
7. Maintenant, vous pouvez régler la vitesse désirée. Puis cliquer sur "OK".

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client : support@delock.de

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil : www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.

Version : 01/2024



Descripción

El adaptador de sonido de Delock amplía una computadora, computadora portátil o tableta-PC con una tarjeta de sonido externa adicional.

Sonido estéreo compacto

La salida del conector estéreo de 3,5 mm ofrece una frecuencia de muestreo máxima de 16 bits / 48 kHz, por lo que su música favorita puede reproducirse en calidad de audio de DVD.

Conector de micrófono

Con la entrada de micrófono jack de 3,5 mm de este adaptador, por ejemplo, puede conectarse un micrófono de PC y, por lo tanto, pueden crearse grabaciones de audio de alta calidad con una frecuencia de muestreo máxima de 16 bits / 48 kHz. Esto hace que el adaptador sea ideal para chats de video, transmisión y juegos.

Conectar y listo

Gracias a USB Plug & Play, el adaptador está inmediatamente listo para su uso y no es necesaria la instalación de controladores. El adaptador funciona con todos los sistemas operativos comunes, como Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux y Android.

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
 - 1 x altavoz estéreo con conector hembra de 3,5 mm de 3 pines
 - 1 x micrófono mono con conector hembra de 3,5 mm de 3 pines
- Velocidad de muestreo de hasta 16 bits / 48 kHz para grabación y reproducción
- Conectar y listo, Material de la carcasa: aluminio
- Color: gris, Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS 116.0 o superior
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 13.1 o superior
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible



Contenido del paquete

- Adaptador de audio
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Instalación del controlador

1. Encienda su PC.
2. Conecte el adaptador USB a un puerto USB disponible de su equipo.
3. El controlador se instalará automáticamente y recibirá un mensaje cuando el dispositivo esté listo para funcionar.

Nota:

Si ha instalado previamente una tarjeta de sonido diferente en la computadora, es posible que tenga que ajustar la configuración del dispositivo de grabación y del dispositivo de salida. Seleccione "USB Audio Device" en estos ajustes.

Configuración de la entrada de micrófono

Windows 10/11

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del altavoz en el menú de tareas en el lado derecho hacia abajo.
2. Haga clic en "Abrir mezclador de volumen".
3. Haga clic en "Micrófono (USB Audio Device)" en "Dispositivo de entrada" para seleccionar el adaptador de sonido.
4. Para cambiar el volumen, haga clic en "Configuración del dispositivo".
5. A continuación, haga clic en "Ajustes adicionales del dispositivo".
6. Luego haga clic en "Niveles".
7. Ahora puede ajustar el nivel según sea necesario. Luego haga clic en "Aceptar".



Configuración Salida de auriculares

Windows 10/11

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del altavoz en el menú de tareas en el lado derecho hacia abajo.
2. Haga clic en "Abrir mezclador de volumen".
3. En "Dispositivo de salida", haga clic en "Altavoz (USB Audio Device)" para seleccionar el adaptador de sonido.
4. Para cambiar la frecuencia de muestreo, haga clic en "Configuración del dispositivo".
5. A continuación, haga clic en "Ajustes adicionales del dispositivo".
6. A continuación, haga clic en "Extendido".
7. Ahora puede ajustar la frecuencia de muestreo deseada. A continuación, haga clic en "OK".

Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.

Versión: 01/2024



Popis

Tento zvukový adaptér značky Delock rozšíří PC, laptop nebo tablet o jednu další externí zvukovou kartu.

Kompaktní stereofonní zvuk

Výstupní stereofonní konektor 3,5 mm nabízí maximální vzorkovací rozlišení a frekvenci až 16 bitů / 48 kHz, takže svou oblíbenou hudbu si můžete přehrávat v kvalitě zvuku DVD.

Konektor mikrofonu

K 3,5 mm konektoru mikrofonního vstupu tohoto adaptéru lze připojit například počítačový mikrofon, a tak vytvářet vysoce kvalitní zvukové záznamy o maximálním vzorkovacím rozlišení a frekvenci 16 bitů / 48 kHz. To činí tento adaptér ideálním k videochatům, streamingu a hraní her.

Plug & Play

Díky USB Plug & Play je adaptér okamžitě připravený k použití a není potřeba instalovat žádné ovladače. Adaptér funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux a Android.

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
 - 1 x zásuvkový stereofonní 3-pinový konektor pro reproduktor, rozměr 3,5 mm
 - 1 x zásuvkový monofonní 3-pinový konektor pro mikrofon, rozměr 3,5 mm
- Až do 16 Bit / 48 kHz vzorkovací frekvence pro záznam a přehrávání
- Plug & Play
- Materiál pouzdra: hliník
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS 116.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 13.1 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem



Obsah balení

- Audio adaptér
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Instalace ovladače

1. Zapněte počítač.
2. Připojte adaptér k volnému USB portu počítače.
3. Ovladač bude nainstalován automaticky a vy obdržíte zprávu, kdy je zařízení připraveno k používání.

Poznámka:

Jestliže jste na svém počítači dříve měli nainstalovanou jinou zvukovou kartu, možná budete potřebovat upravit nastavení záznamového zařízení a výstupního zařízení. V těchto nastaveních vyberte "USB Audio Device".

Konfigurace mikrofonního vstupu

Windows 10/11

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v nabídce úkolů dole na pravé straně.
2. Klikněte na "Otevřít směšovač hlasitosti".
3. Klikněte na "Mikrofon (USB Audio Device)" pod "Vstupní zařízení" a vyberte zvukový adaptér.
4. Jestli chcete změnit hlasitost, klikněte na "Nastavení zařízení".
5. Pak klikněte na "Další nastavení".
6. Pak klikněte na "Úroveň".
7. Teď můžete nastavit požadovanou hlasitost. Pak klikněte na "OK".



Konfigurace sluchátkového výstupu

Windows 10/11

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v nabídce úkolů dole na pravé straně.
2. Klikněte na "Otevřít směšovač hlasitosti".
3. Pod "Výstupní zařízení" klikněte na "Reproduktor (USB Audio Device)" a vyberte zvukový adaptér.
4. Jestliže chcete změnit vzorkovací frekvenci, klikněte na "Nastavení zařízení".
5. Pak klikněte na "Další nastavení".
6. Pak klikněte na "Rozšířené".
7. Teď můžete nastavit požadovanou vzorkovací frekvenci. Pak klikněte na "OK".

Podpora Delock

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de

Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách: www.delock.cz

Závěrečné upozornění

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

Copyright

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, přenášena ani pro jakýkoli účel, bez ohledu na to, jakým způsobem nebo jakými prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez výslovného písemného souhlasu Delock.

verze: 01/2024



Opis

Adapter dźwiękowy firmy Delock rozbudowuje komputer, laptop lub tablet-PC o dodatkową zewnętrzną kartę dźwiękową.

Kompaktowy dźwięk stereo

Wyjście stereo typu jack 3,5 mm oferuje maksymalną częstotliwość próbkowania 16 bitów / 48 kHz, dzięki czemu twoja ulubiona muzyka może być odtwarzana w jakości dźwięku DVD.

Złącze mikrofonu

Do wejścia mikrofonowego typu jack 3,5 mm tego adaptera można podłączyć na przykład mikrofon komputerowy, dzięki czemu można tworzyć wysokiej jakości nagrania audio z maksymalną częstotliwością próbkowania 16 bitów / 48 kHz. Dzięki temu adapter idealnie nadaje się do rozmów wideo, transmisji strumieniowej i gier.

Plug & Play

Dzięki USB Plug & Play adapter jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga instalacji sterowników. Adapter współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux i Android.

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
 - 1 x głośnik jack żeński 1 x 3,5 mm 3 pin
 - 1 x mikrofon jack żeński 1 x 3,5 mm 3 pin
- Częstotliwość próbkowania do 16 Bit / 48 kHz przy nagrywaniu i odtwarzaniu
- Plug & Play, Materiał obudowy: aluminium
- Kolor: szary, Wymiary (DxSxW): ok. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS 116.0 lub nowszy
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A



Zawartość opakowania

- Adapter audio
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Instalacja sterownika

1. Włącz komputer.
2. Podłącz adapter do wolnego portu USB komputera.
3. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie, a gdy urządzenie będzie gotowe do pracy, zostanie wyświetlony komunikat.

Uwaga:

Jeśli wcześniej zainstalowałeś w komputerze inną kartę dźwiękową, może być konieczne dostosowanie ustawień urządzenia nagrywającego i urządzenia wyjściowego. W tych ustawieniach wybierz "USB Audio Device".

Konfiguracja wejścia mikrofonowego

Windows 10/11

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę głośnika po prawej stronie paska zadań.
2. Kliknąć "Open Volume Mixer".
3. Kliknij "Mikrofon (USB Audio Device)" w "Urządzeniu wejściowym", aby wybrać adapter dźwięku.
4. Aby ustawić głośność, kliknąć "Device Settings".
5. Następnie kliknąć w "Additional device settings".
6. Następnie kliknąć "Levels".
7. Teraz można ustawić poziom natężenia dźwięku. Kliknąć "OK".



Wyjście słuchawkowe

Windows 10/11

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę głośnika po prawej stronie paska zadań.
2. Kliknąć "Open Volume Mixer".
3. W sekcji "Urządzenie wyjściowe" kliknij "Głośnik (USB Audio Device)", aby wybrać kartę dźwiękową.
4. Aby ustawić sampling, kliknąć "Device Settings".
5. Następnie kliknąć w "Additional device settings".
6. Następnie kliknąć w "Extended".
7. Teraz można ustawić pożądaną częstotliwość próbkowania (sampling). Kliknąć "OK".

Wsparcie Delock

W przypadku dodatkowych pytań proszę skontaktować się z naszym obsługą klienta pod adresem support@delock.de

Aktualną informację o produktach można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.delock.pl

Zastrzeżenia końcowe

Zawarte w niniejszej instrukcji informacje i parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Błędy i pomyłki w druku zastrzeżone.

Copyright

Żadna z części niniejszej instrukcji nie może być kopiowana lub przesyłana do jakichkolwiek celów, niezależnie od tego jaką drogą lub w jakim znaczeniu, elektronicznie lub mechanicznie, bez specjalnej pisemnej zgody firmy Delock.

Wydanie: 01/2024



Descrizione

L'adattatore audio Delock amplia un computer, un portatile o un tablet-PC con una scheda audio esterna aggiuntiva.

Audio stereo compatto

L'uscita jack stereo da 3,5 mm offre una frequenza di campionamento massima di 16 bit / 48 kHz, per riprodurre la vostra musica preferita in qualità audio DVD.

Connettore del microfono

All'ingresso del microfonico jack da 3,5 mm di questo adattatore è possibile collegare, ad esempio, un microfono per PC e creare così registrazioni audio di alta qualità con una frequenza di campionamento massima di 16 bit / 48 kHz. Ciò rende l'adattatore ideale per le chat video, lo streaming e i giochi.

Plug & Play

Grazie al Plug & Play USB, l'adattatore è immediatamente pronto all'uso e non è necessaria l'installazione di driver. L'adattatore funziona con tutti i più comuni sistemi operativi come Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux e Android.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
 - 1 x altoparlante da 3,5 mm a 3 pin jack stereo 3 pin femmina
 - 1 x microfono da 3,5 mm a 3 pin mono jack 3 pin femmina
- Fino a 16 Bit / 48 kHz di frequenza di campionamento per la registrazione e riproduzione
- Plug & Play
- Materiale custodia: alluminio
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS 116.0 o superiore
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 13.1 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera



Contenuto della confezione

- Adattatore audio
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Installazione del driver

1. Accendere il computer.
2. Collegare l'adattatore ad una porta USB disponibile del computer.
3. Il driver viene installato automaticamente e si visualizza un messaggio quando il dispositivo è pronto per l'uso.

Nota:

Se sul computer è stata precedentemente installata una scheda audio diversa, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni del dispositivo di registrazione e del dispositivo di uscita. Selezionare "USB Audio Device" in queste impostazioni.

Configurazione dell'ingresso del microfono

Windows 10/11

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nel menu delle attività sul lato destro in basso.
2. Fare clic su "Apri Mixer Volume".
3. Fare clic su "Microfono (USB Audio Device)" in "Dispositivo di ingresso" per selezionare l'adattatore audio.
4. Per modificare il volume, fare clic su "Impostazioni dispositivo".
5. Poi cliccare su "Ulteriori impostazioni del dispositivo".
6. Quindi fare clic su "Livelli".
7. Ora è possibile regolare il livello come richiesto. Quindi fare clic su "OK".



Configurazione Uscita cuffie

Windows 10/11

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nel menu delle attività sul lato destro in basso.
2. Fare clic su "Apri Mixer Volume".
3. In "Dispositivo di uscita", fare clic su "Altoparlante (USB Audio Device)" per selezionare l'adattatore audio.
4. Per modificare la frequenza di campionamento, fare clic su "Impostazioni del dispositivo".
5. Poi cliccare su "Ulteriori impostazioni del dispositivo".
6. Poi cliccare su "Esteso".
7. Ora si può impostare la frequenza di campionamento desiderata. Quindi fare clic su "OK".

Supporto Delock

Per ulteriori domande, contattare la nostra assistenza clienti sul sito support@delock.de

È possibile trovare le informazioni attuali sul prodotto nella nostra homepage: www.delock.com

Clausola finale

Le informazioni e i dati contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e refusi esclusi.

Copyright

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa per qualsiasi scopo, indipendentemente dal modo o i mezzi, elettronici o meccanici, senza l'esplicita autorizzazione scritta da parte di Delock.

Edizione: 01/2024



Beskrivning

Ljudadaptorn från Delock utökar en dator, bärbar dator eller surfplatta med ytterligare ett externt ljudkort.

Kompakt stereoljud

3,5 mm stereojackutmatning som erbjuder en maximal samplingshastighet på 16 bit / 48 kHz så att din favoritmusik kan spelas upp i DVD-ljudkvalitet.

Mikrofonanslutning

Vid den 3,5 mm ingången för jackmikrofonen på den här adaptorn kan t.ex. en datormikrofon anslutas och på så sätt möjliggöra att högkvalitativa ljudinspelningar med en maximal samplingshastighet på 16 bit / 48 kHz skapas. Detta gör att adaptorn passar perfekt för videochattar, streaming och gaming.

Plug & Play

Tack vare USB Plug & Play är adaptorn redo för omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver installeras. Adaptorn fungerar med alla vanliga operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux och Android.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
 - 1 x högtalare 3,5 mm 3-stifts stereoanslutning hona
 - 1 x mikrofon 3,5 mm 3-stifts monoanslutning hona
- Upp till 16 Bit / 48 kHz samplingshastighet för inspelning och uppspelning
- Plug & Play
- Höljets material: aluminium
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS 116.0 eller högre
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 13.1 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port



Paketets innehåll

- Ljudadapter
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Installation av drivrutiner

1. Slå på datorn.
2. Anslut adaptern till en ledig USB-port på datorn.
3. Drivrutinen kommer att installeras automatiskt och du kommer att få ett meddelande när enheten är redo för användning.

Obs:

Om du har installerat ett annat ljudkort tidigare på din dator kan du behöva justera inställningarna för inspelnings- och utmatningsenhet. Välj "USB Audio Device" i dessa inställningar.

Konfigurera mikrofoningång

Windows 10/11

1. Högerklicka på högtalarikonen i Aktivitetsmenyn längst ner till höger.
2. Klicka på "Open Volume Mixer".
3. Klicka på "Mikrofon (USB Audio Device)" under "Inmatningsenhet" för att välja ljudadaptern.
4. Klicka på "Device Settings" för att ändra volymen.
5. Klicka därefter på "Additional device settings".
6. Klicka därefter på "Levels".
7. Nu kan du justera nivåerna efter behov. Klicka sedan på "OK".



Konfigurering av utmatning till hörlurar

Windows 10/11

1. Högerklicka på högtalarikonen i Aktivitetsmenyn längst ner till höger.
2. Klicka på "Open Volume Mixer".
3. Under "Utmatningsenhet", klicka på "Högtalare (USB Audio Device)" för att välja ljudadapter.
4. Klicka på "Device Settings" för att ändra samplingshastigheten.
5. Klicka därefter på "Additional device settings".
6. Klicka sedan på "Extended".
7. Nu kan du ställa in den önskade samplingshastigheten. Klicka därefter på "OK".

Support Delock

Om du har ytterligare frågor, kontakt vår kundtjänst på support@delock.de

Du hittar aktuell produktinformation på vår hemsida: www.delock.com

Slutparagraf

Information och data som finns i denna manual kan ändras utan vidare meddelande. Fel och tryckfel undantagna.

Upphovsrätt

Ingen del av denna manual får reproduceras eller sändas för något syfte oavsett på vilket sätt eller i vilket syfte, elektroniskt eller mekaniskt utan uttryckligt skriftligt godkännande av Delock.

Utgåva: 01/2024



Descriere scurta

Adaptorul de sunet de la Delock extinde un computer, laptop sau tabletă-PC cu o placă de sunet externă suplimentară.

Sunset stereo compact

Ieșirea muf[stereo de 3,5 mm oferă o rată maximă de eșantionare de 16 biți / 48 kHz, astfel încât muzica dvs. preferată poate fi redată la o calitate audio de DVD.

Conector pentru microfon

La intrarea de microfon cu mufă stereo de 3,5 mm a acestui adaptor poate fi conectat, de exemplu, un microfon de PC și, prin urmare, pot fi create înregistrări audio de înaltă calitate cu o rată de eșantionare maximă de 16 biți / 48 kHz. Acest lucru face adaptorul ideal pentru chat-uri video, streaming și jocuri.

Plug & Play

Datorită USB Plug & Play, adaptorul este imediat gata de utilizare și nu este necesară instalarea driverului. Adaptorul funcționează cu toate sistemele de operare obișnuite, cum ar fi Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux și Android.

Specificatii

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
 - 1 x difuzor 3,5 mm mufă stereo de 3 pini mamă
 - 1 x microfon 3,5 mm mufă mono de 3 pini mamă
- Rată de eșantionare de până la 16 biți / 48 kHz pentru înregistrare și redare
- Plug & Play
- Material carcasă: aluminiu
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS 116.0 sau superior
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 13.1 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber



Pachetul contine

- Adaptor audio
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Instalarea driverului

1. Porniți computerul.
2. Conectați adaptorul la un port USB disponibil de pe computer.
3. Driverul va fi instalat automat și veți primi un mesaj când dispozitivul este gata de funcționare.

Notă:

Dacă ați instalat anterior o altă placă de sunet pe computerul dumneavoastră, este posibil să fie necesar să ajustați setările pentru dispozitivul de înregistrare și dispozitivul de ieșire. Selectați "USB Audio Device" în aceste setări.

Configurație intrare microfon

Windows 10/11

1. Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma difuzorului din meniul de activități din partea dreaptă în jos.
2. Faceți clic pe "Deschideți Mixer de volum".
3. Faceți clic pe "Microfon (USB Audio Device)" sub "Dispozitiv de intrare" pentru a selecta adaptorul de sunet.
4. Pentru a modifica volumul, faceți clic pe "Setări dispozitiv".
5. Apoi faceți clic pe "Setări suplimentare ale dispozitivului".
6. Apoi faceți clic pe "Niveluri".
7. Acum puteți ajusta nivelul în funcție de necesități. Apoi faceți clic pe "OK".



Configurare ieșire pentru căști Windows 10/11

1. Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma difuzorului din meniul de activități din partea dreaptă în jos.
2. Faceți clic pe "Deschideți Mixer de volum".
3. Sub "Dispozitiv de ieșire", faceți clic pe "Difuzor (USB Audio Device)" pentru a selecta adaptorul de sunet.
4. Pentru a modifica rata de eșantionare, faceți clic pe "Setări dispozitiv".
5. Apoi faceți clic pe "Setări suplimentare ale dispozitivului".
6. Apoi faceți clic pe "Extinde".
7. Acum puteți seta rata de eșantionare dorită. Apoi faceți clic pe "OK".

Asistență Delock

Dacă aveți întrebări, contactați departamentul nostru de asistență pentru clienți support@delock.de

Puteți găsi informații actuale despre produs pe pagina noastră de pornire:
www.delock.com

Clauză finală

Informațiile și datele din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Erorile și greșeli de tipar sunt exceptate.

Drept de autor

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun scop, indiferent în ce mod, sau prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, fără aprobarea explicită în scris a Delock.

Ediție: 01/2024



Leírás

A Delock audio adapter kibővíti számítógépét, laptopját vagy tabletjét egy további külső hangkártyával.

Kompakt sztereo hangzás

A 3,5 mm-es sztereo jack kimenet egy maximálisan 16 bit / 48 kHz mértékű mintavételi sebességet biztosít, így kedvenc zenéje DVD audio minőségben hallgatható.

Mikrofon csatlakozó

Az adapter 3,5 mm méretű jack mikrofon bemeneténél például egy személyi számítógép mikrofonja csatlakoztatható és így jóminőségű hangfelvételek készíthetők egy maximálisan 16 bit / 48 kHz mértékű mintavételi sebességgel. Ez teszi ideállissá az adapter video beszélgetésekre, streamelésre és játékokhoz.

Plug & Play

Az USB Plug & Play funkciója miatt, az adapter azonnal használható és nincs szükség meghajtó telepítésre. Az adapter minden általános operációs rendszerrel kompatibilis, mint például Windows, Mac, Chrome, Linux és Android.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
 - 1 x hangszóró 3,5 mm 3 tűs sztereo jack anya
 - 1 x mikrofon 3,5 mm 3 tűs mono jack anya
- Akár 16 Bit / 48 kHz mintavételi sebesség felvételkor és lejátszáskor
- Plug & Play
- Burkolat anyaga: alumínium
- Szín: szürke
- Méretek (HxSzxm): kb. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Rendszerkövetelmények

- Android 11.0 vagy újabb
- Chrome OS 116.0 vagy újabb
- Linux Kernel 5.11 vagy újabb
- Mac OS 13.1 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval



A csomag tartalma

- Audioadapter
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Illesztőprogram telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa az adaptert a számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához.
3. A meghajtó program automatikusan települ, és üzenet jelzi, amikor a készülék alkalmazható.

Megjegyzés:

Amennyiben korábban már telepített egy másik hangkártyát a számítógépére, elképzelhető, hogy állítani kell a felvevő eszköz beállításain és a kimeneti eszközén. Válassza ki a "USB Audio Device" a beállításokban.

Mikrofon bemenet konfigurációja

Windows 10/11

1. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a hangszóró jelre, melyet a tálca jobb alsó részén talál.
2. Kattintson a "Hangkeverő kinyitása gombra".
3. Kattintson a "Microphone (USB Audio Device)" jelre a "Bemeneti eszközök" beállításánál, hogy kiválassza az audio adaptert.
4. A hangerő megváltoztatásához kattintson az "Eszköz beállítása" gombra.
5. Majd kattintson a "További eszközbeállítások" lehetőségre.
6. Majd kattintson a "Szintek" lehetőségre.
7. Így már beállíthatja a kívánt hangerőt. Majd "OK"-za le.



Konfigurációs fejhallgató kimenet

Windows 10/11

1. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a hangszóró jelre, melyet a tálca jobb alsó részén talál.
2. Kattintson a "Hangkeverő kinyitása gombra".
3. A "Kimeneti eszközök" esetén, kattintson a "Speaker (USB Audio Device)" opcióra, hogy kiválassza az audio adaptert.
4. A mintavételi arány megváltoztatásához, kattintson az "Eszköz beállítások" gombra.
5. Majd kattintson a "További eszközbeállítások" lehetőségre.
6. Majd nyomja meg a "Bővített" feliratot.
7. Most beállíthatja a kívánt mintavételi arányt. Majd nyomjon az "OK" gombra.

Delock támogatás

Ha bármilyen kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl a support@delock.de címen.

A termékkel kapcsolatos legfrissebb információt megtalálja honlapunkon: www.delock.com

Záradék

A kézikönyvben szereplő információk és adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A hibák és nyomtatási hibák kivételt képeznek.

Szerzői jog

A Delock előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan vagy mechanikusan.

Kiadás: 01/2024



Opis

Zvučni adapter tvrtke Delock proširuje računalo, prijenosno računalo ili tablet-PC dodatnom vanjskom zvučnom karticom.

Kompaktan stereo zvuk

3,5 mm stereo izlaz nudi maksimalnu brzinu uzorkovanja od 16 bita / 48 kHz, tako da se vaša omiljena glazba može reproducirati u DVD audio kvaliteti.

Priključak za mikrofonski ulaz

Na 3,5 mm konektor za mikrofonski ulaz ovog adaptera, na primjer, može se spojiti mikrofonski ulaz osobnog računala i stoga se mogu stvoriti visokokvalitetne audio snimke s maksimalnom brzinom uzorkovanja od 16 bita / 48 kHz. To čini adapter idealnim za video chatove, streaming i igranje.

Plug & Play

Zahvaljujući USB Plug & Play, adapter je odmah spreman za upotrebu i nije potrebna instalacija upravljačkog programa. Adapter radi sa svim uobičajenim operativnim sustavima, kao što su Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux i Android.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A muški
 - 1 x zvučnik s 3,5 mm 3-zatičnim ženskim utikačem
 - 1 x mikrofonski ulaz s 3,5 mm 3-zatičnim ženskim utikačem
- Do 16-bitno / 48 kHz uzorkovanje kod snimanja i reprodukcije
- Plug & Play
- Materijal kućišta: aluminij
- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS 116.0 ili noviji
- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Mac OS 13.1 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom



Sadržaj pakiranja

- Audio prilagodnik
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Instalacija upravljačkog programa

1. Uključite vaše računalo.
2. Spojite adapter na slobodni USB priključak računala.
3. Automatski će se instalirati pokretački program i primit ćete poruku kada uređaj bude spreman za rad.

Napomena:

Ako ste prethodno instalirali drugu zvučnu karticu na svoje računalo, možda ćete morati prilagoditi postavke za uređaj za snimanje i izlazni uređaj. Odaberite "USB Audio Device" u ovim postavkama.

Konfiguracijski ulaz za mikrofon

Windows 10/11

1. Kliknite desnim gumbom miša na ikonu zvučnika na izborniku zadatka desno dolje.
2. Kliknite "Otvori mikser glasnoće".
3. Kliknite na "Mikrofon (USB Audio Device)" pod "Ulazni uređaj" za odabir zvučnog adaptera.
4. Za promjenu glasnoće kliknite na "Postavke uređaja".
5. Zatim kliknite "Dodatne postavke uređaja".
6. Zatim kliknite "Razine".
7. Sada možete podesiti željenu razinu. Zatim kliknite "OK" (U redu).



Konfiguracija izlaza za slušalice

Windows 10/11

1. Kliknite desnim gumbom miša na ikonu zvučnika na izborniku zadatka desno dolje.
2. Kliknite "Otvori mikser glasnoće".
3. Pod "Izlazni uređaj", kliknite na "Zvučnik (USB Audio Device)" za odabir zvučnog adaptera.
4. Za promjenu brzine uzorkovanja kliknite na "Postavke uređaja".
5. Zatim kliknite "Dodatne postavke uređaja".
6. Zatim kliknite na "Prošireno".
7. Sada možete postaviti željenu brzinu uzorkovanja. Zatim kliknite na "OK".

Delock podrška

Ako imate dodatna pitanja, kontaktirajte korisničku podršku support@delock.de

Trenutne informacije o proizvodu pronaći ćete na našoj internetskoj stranici:
www.delock.com

Na kraju

Informacije i podaci iz ovog priručnika mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Moguće su pogreške i propusti pri tisku.

Prava vlasništva

Nijedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke Delock reproducirati ili prenositi ni u koju svrhu, neovisno o načinu ili sredstvu, elektronički ili mehanički.

Izdanje: 01/2024



Περιγραφή

Ο αντάπτορας ήχου της Delock επεκτείνει έναν υπολογιστή, ένα laptop ή ένα tablet-PC με μια επιπρόσθετη εξωτερική κάρτα ήχου.

Συμπαγής στερεοφωνικός ήχος

Η στερεοφωνική υποδοχή εξόδου 3,5 χιλ. προσφέρει μέγιστο ρυθμό δειγματοληψίας στα 16 bit / 48 kHz, ώστε η αγαπημένη σας μουσική να μπορεί να παίξει σε DVD υψηλής ποιότητας ήχου.

Σύνδεσμος μικροφώνου

Στην υποδοχή εισόδου μικροφώνου των 3,5 χιλ. αυτού του αντάπτορα, για παράδειγμα, μπορεί να συνδεθεί ένα μικρόφωνο PC και γι' αυτό μπορούν να δημιουργηθούν καταγραφές ήχου υψηλής ανάλυσης με μέγιστο ρυθμό δειγματοληψίας στα 16 bit / 48 kHz. Αυτό κάνει τον αντάπτορα ιδανικό για συνομιλίες video, μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής (streaming) και gaming.

Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, ο αντάπτορας είναι άμεσα έτοιμος για χρήση και δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση οδηγού. Ο αντάπτορας λειτουργεί με όλα τα κοινά λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux και Android.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x ηχείο 3,5 χιλ. των 3 pin στερεοφωνική θηλυκή υποδοχή
 - 1 x μικρόφωνο 3,5 χιλ. των 3 pin μονοφωνική θηλυκή υποδοχή
- Έως και 16 Bit / 48 kHz ρυθμός δειγματοληψίας για καταγραφή και αναπαραγωγή
- Plug & Play, Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο
- Χρώμα: γκρί, Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS 116.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Mac OS 13.1 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A



Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας ήχου
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Ο οδηγός θα εγκατασταθεί αυτόματα και εσείς θα λάβετε ένα μήνυμα όταν η συσκευή θα είναι έτοιμη για λειτουργία.

Σημείωση:

Εάν υπάρχει προεγκατεστημένη διαφορετική κάρτα ήχου στον υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τη συσκευή καταγραφής και τη συσκευή εξόδου. Επιλέξτε "USB Audio Device" σε εκείνες τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση εισόδου μικροφώνου

Windows 10/11

1. Πατήστε με δεξί κλικ από το ποντίκι στο εικονίδιο του ηχείου στο μενού εργασιών στο κάτω μέρος της δεξιάς πλευράς.
2. Πατήστε "Άνοιγμα Μείκτη Έντασης".
3. Πατήστε στο "Μικρόφωνο (USB Audio Device)" κάτω από την επιλογή "Συσκευή εισόδου" για να επιλέξετε τον αντάπτορα ήχου.
4. Για να αλλάξετε την ένταση, πατήστε "Ρυθμίσεις Συσκευής".
5. Έπειτα πατήστε "Επιπρόσθετες ρυθμίσεις συσκευής".
6. Έπειτα πατήστε "Επίπεδα".
7. Τώρα μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο όπως επιθυμείτε. Έπειτα πατήστε το "ΟΚ".



Ρύθμιση εξόδου Ακουστικών

Windows 10/11

1. Πατήστε με δεξί κλικ από το ποντίκι στο εικονίδιο του ηχείου στο μενού εργασιών στο κάτω μέρος της δεξιάς πλευράς.
2. Πατήστε "Άνοιγμα Μείκτη Έντασης".
3. Κάτω από την επιλογή "Συσκευή εξόδου", πατήστε στην επιλογή "Ηχείο (USB Audio Device)" για να επιλέξετε τον αντάπτορα ήχου.
4. Για να αλλάξετε τη συχνότητα δειγματοληψίας, πατήστε "Ρυθμίσεις συσκευής".
5. Έπειτα πατήστε "Επιπρόσθετες ρυθμίσεις συσκευής".
6. Έπειτα πατήστε "Επέκταση".
7. Τώρα μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή συχνότητα δειγματοληψίας όπως επιθυμείτε. Έπειτα πατήστε στο "ΟΚ".

Υποστήριξη Delock

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας στη διεύθυνση support@delock.de

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες προϊόντος στην αρχική μας σελίδα: www.delock.com

Τελική ρήτρα

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται σφάλματα και κακέτυπα.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου χρήστη για οποιοδήποτε σκοπό ανεξάρτητα από το αν γίνεται ηλεκτρονικά ή μηχανικά, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκριση της Delock.

Έκδοση: 01/2024

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-commission.

The declaration of conformity can be downloaded here:
https://www.delock.de/produkte/G_66633/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany