

<u>Handbuch</u>

PDU SW-0816

Art. 88887284

CE



1	Grun	dlegende Informationen	3
	1.1	Einleitung	3
	1.2	Lieferumfang	3
	1.3	Generelle Hinweise	3
2	Siche	erheit	
-	2.4	Restimmungsgemäße Verwendung des Cerätes	
	Ζ.Ι	2 1 1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen	44 1
		2.1.1 Enisatzbereich und lokale Anforderungen	+4
	22	Concrelle Hinweise	+4
	2.2	Gefahren und Schutzmaßnahmen	
2	Drodu	ukteigenschaften	6
3	FIUU		0
	3.1		6 7
	3.2	Geratebeschreibung	
	3.3 2.4	Lektrischer Angebluss	88 م
	3.4	Elektrischer Anschluss	δ
4	Insta	llation	9
5	Bedie	enung über Webinterface	10
	5.1	Login	10
	5.2	Menü	10
	5.3	Menüpunkt: Information - PDU	11
	5.4	Menüpunkt: Information - System	12
	5.5	Menüpunkt: Control - Socket	13
	5.6	Menüpunkt: Configuration - PDU	14
	5.7	Menüpunkt: Configuration - Threshold value	15
	5.8	Menüpunkt: Configuration - User	16
	5.9	Menüpunkt: Configuration - Network	17
6	PDU	Manager Software	18
	6.1	Login	
	6.2	Device Overview - Geräte Übersicht	19
	6.3	Device Config/ Network - Netzwerkeinstellungen	19
	6.4	Device Config/ Threshold - Schwellenwerte	20
	6.5	Device Config/ Delay - Ein-/ Ausschaltverzögerung	21
	6.6	Device Config/ OutletName - Steckdosen-Benennung	22
	6.7	Group Config - Gruppenorganisation	22
	6.8	System Config / SMTP - Email Einstellungen	23
	6.9	System Config / SNMP - SNMP Einstellungen	23
	6.10	Systemeinstellungen	24
	6.11	Change Language - Spracheinstellung	
	6.12	Modify Account - Benutzereinstellungen	25
7	Insta	ndhaltung	25
8	Entso	orgung	26
9	Gara	ntiebestimmungen	26
40	Karat		
10	nonta	akunioninauoni	



1 Grundlegende Informationen

1.1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer Coba Nitrox PDU entschieden haben.

PDUs sind intelligente Stromverteiler für Computer in Serverschränken und bieten, je nach Modell, verschiedene, zusätzliche Eigenschaften.

Um lange Freude an Ihrer PDU zu haben und den optimalen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen und insbesondere die Sicherheitsinformationen zu beachten.

1.2 Lieferumfang

1x PDU

- 1x Anschlusskabel
- 1x CD mit Handbuch auf Deutsch und Englisch

1.3 Generelle Hinweise

Symbole und Signalwörter

Symbol / Signalwort	Bedeutung
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann , wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss von Computern innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Das Gerät kann an den für die Entsorgung vorgesehenen Stellen kostenfrei abgegeben werden.

Die Verpackung entsorgen Sie bitte über den dafür vorgesehenen Weg der Altpapierentsorgung.

2.2 Generelle Hinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf das Anschlusskabel an.

Ziehen Sie nicht den Netzstecker indem Sie am Kabel ziehen.

Verbinden Sie kein geflicktes oder beschädigtes Kabel mit dem Gerät

Platzieren Sie das Gerät oder Kabel nicht in der Nähe von Hitzequellen

Benutzen Sie keinen beschädigten Netzstecker

HINWEIS







Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Netzkabel.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. (Brandgefahr/ elektrischer Schlag)

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest mit dem Gerät verbunden sind.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Entfernen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)

Entnehmen Sie das Netzkabel aus der Steckdose wenn das Gerät für längere Zeit nicht im Betrieb ist. (Kann zu Hitze, Bränden oder Elektroschlag führen)

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verstaubt. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Achten Sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Überlassen Sie die Wartung und/ oder Reinigung des Gerätes ausschließlich dem autorisierten Fachpersonal.







3 Produkteigenschaften

Die PDU ermöglicht das An- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten über ein TCP/ IP Netzwerk. Nach Anschluss des Gerätes kann jede der 8 Steckdosen über einen Webbrowser unabhängig voneinander geschaltet werden. Zusätzlich können, je nach Modell, Einzel- oder Gesamtleistung und, mit einem optional erhältlichen Sensor, auch Umgebungsparameter abgerufen werden.

3.1 Merkmale

- Eingebauter Web Server mit Realtime Stromüberwachung
- Anzeige der IP Adresse im Display
- Alarmmeldung über Lautsprecher
- E-Mail Warnungssendung über Windows-Software
- Unterstützt PDU Monitor Software zur Überwachung mehrerer PDU's
- Realtime Umschaltung des Ausgangs
- Zustandsanzeige per LED
- Unterstützt Einschaltverzögerung
- Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitssensor
- Eingebauter Überspannungsschutz



3.2 Gerätebeschreibung

Vorne



Hinten



10

1	Stromeingang
2	Stromausgänge
3	FUNC = Umschalten der Displayanzeige
	RST = Reset
4	LED Anzeige Ausgangs-Status
	An = Steckdose eingeschaltet
	Aus = Steckdose ausgeschaltet
5	Display
	Anzeige von Spannung, Stromstärke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und IP- Adresse
	Drücken und Halten für 6 Sek. für nächste Anzeige
6	Alarmleuchte
	An = Betriebsbereit
	Blinkend = Alarm
7	Sensor für Luftfeuchtigkeit
8	Netzwerkanschluss
9	Sensor für Temperatur
10	Sicherungsautomat, Überlastschutz



3.3 Technische Daten

Anschlüsse:	1x Stromeingang 230V~ AC, 16A (IEC-60320 C20), 47-63 Hz
	8x Stromausgang 230V~ AC, 10A (IEC-60320 C13)
	1x Ethernet (RJ45)

Netzwerkanschluss:	10 Mbit/s 10baseT Ethernet (RJ45)
Protokolle:	TCP/IP, HTTP, DHCP, Mail (nur per Software)
Schaltstrom (gesamt):	16A (3600W)
Schaltstrom (je Port):	10A (2300W)
Anzeigebereich:	0-20A
Auflösung:	0,1A
Genauigkeit:	+/- 2%
Betriebstemperatur:	0°C - 50°C, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit:	0% - 95%
Маве:	19" / 1 HU
Gewicht:	1,5 kg

3.4 Elektrischer Anschluss

Anschluss:	230V~ AC mit 16A Kaltgerätekabel an Stromnetz
	Gesamtlast darf 16A (3600W) nicht übersteigen





4 Installation

Temperatur – Bei Einbau in ein geschlossenes Rack kann die Innentemperatur größer als die Umgebungstemperatur sein. Achten Sie daher darauf, dass die angegebene maximale Umgebungstemperatur aller Komponenten im Bereich der spezifizierten Herstellerangaben liegt.

Air Flow – Achten Sie beim Einbau darauf den Luftstrom innerhalb des Racks nicht zu behindern.

1. Packen Sie die PDU aus und kontrollieren Sie sie auf Beschädigungen.

Sollte Ihre PDU äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

- Stellen Sie sicher, dass alle anzuschlie
 ßenden Komponenten ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind bevor Sie die PDU installieren.
- 3. Befestigen Sie die Rackhalterungen mit den beiliegenden Schrauben am Gerät.
- 4. Wählen Sie einen Montageplatz für das Gerät und befestigen Sie die PDU mit den Rackhalterungen und entsprechenden Schrauben am Rack.
- Schließen Sie die Stromein- und ausgangskabel entsprechend an. Achten Sie auf die Einhaltung der maximalen Lasten (siehe Punkt 3.3/ 3.4).
- 6. Verbinden Sie das Ethernetkabel mit der PDU
- 7. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Die Bedienung der PDU erfolgt ausschließlich über das Netzwerk. Dazu muss die PDU am Netzwerk angeschlossen und eingebunden sein.

Die PDU ist im Auslieferungszustand auf die IP-Adresse 192.168.0.100 voreingestellt.

HINWEIS

HINWEIS



5 Bedienung über Webinterface

5.1 Login

Geben Sie die IP-Adresse der PDU im Web-Browser ein

Der voreingestellte Username ist "admin"

Das Passwort lautet "admin"

5.2 Das Menü

Im Menü können Informationen zum Gerät und der Umgebung abgerufen sowie Voreinstellung und Schaltvorgänge gemacht werden.

In der Kopfzeile des Menüs werden dauerhaft die Gesamtlast in A, Temperatur in °C sowie die Luftfeuchtigkeit in % angezeigt.



5.3 Menüpunkt: Information - PDU

	Total load:0.0 A,Te	emperature: 31°C, Humidity: 23 %, Status: Normal
Information	PDU	
PDU	PDU	Current: 0.0 A Status: Normal
<u>System</u>		
	Threshold value	
Control	Voltage	
<u>Socket</u>	Warning value	245 V
	Overload value	250 V
Configuration		
PDU	Current	
<u>Threshold value</u>	Warning value	8.0 A
<u>User</u>	Overload value	10.0 A
<u>Network</u>		
	Temperature	
	Warning value (under)	5 ℃
	Warning value (exceed)	50 °C
	Humidity	
	Warning value	80 %
	-	

PDU	PDU	Anzeige der aktuellen Ampere-Werte
Voltage	Warning value	Akt. Einstellung des Warn-Wertes für Überspannung
	Overload value	Akt. Einstellung des Ausschalt-Wertes bei Überspannung
Current	Warning value	Akt. Einstellung des Warn-Wertes für Überlast
	Overload value	Akt. Einstellung des Ausschalt-Wertes bei Überlast
Temperature	Warning value (under)	Akt. Einstellung des unteren Temperatur- Warnwertes
	Overload value (exceed)	Akt. Einstellung des oberen Temperatur- Warnwertes
Humidity	Warning value	Akt. Einstellung des Warn-Wertes für Luftfeuchtigkeit

Bei Über-/ Unterschreiten der voreingestellten Warn-Werte wird ein Warnsignal über den eingebauten Lautsprecher abgegeben.

Bei Überschreiten der voreingestellten Ausschalt-Werte werden alle Ausgänge abgeschaltet.



5.4 Menüpunkt: Information - System

	Total load: 0.0 A,	Temperature: 30°C, Humidity: 24 %, Status: Normal
Information PDU System Control Socket Configuration PDU Threshold value User Network	Product model Firmware version MAC address System name Administrator System location	IP PDU 1.0.2 00:04:A3:00:03:D7 PDUBOARD admin office Apply

Product model	Anzeige des Modells
Firmware version	Anzeige der Firmware-Version
MAC address	Anzeige der MAC Adresse
System name	Anzeige und Festlegung des Systemnamens
Administrator	Anzeige und Festlegung des Administrators
System location	Anzeige und Festlegung des Standortes



5.5 Menüpunkt: Control – Socket

	Total load: 0.0 A,	Temperature: 30°C,	Humidity: 24 %, Status: Norma
Information	Socket name	Status	
PDU	outlet1	ON	
System	outlet2	ON	
Control	outlet3	ON	
Sockot	outlet4	ON	
JUCKEL	outlet5	ON	
Configuration	outlet6	ON	
PDU	outlet7	ON	
Threshold value	outlet8	ON	
User		Operation ON ~	Apply
<u>Network</u>			

Status-Anzeige und -Änderung der Ausgänge

Wählen Sie im Kästchen die zu ändernden Ausgänge aus und ändern Sie den Status durch Wählen des entsprechenden Zustandes

- **ON** Wählen um ausgewählten Ausgang anzuschalten
- **OFF** Wählen um ausgewählten Ausgang auszuschalten
- **ON/OFF** Wählen um ausgewählten Ausgang zu rebooten



5.6 Menüpunkt: Configuration – PDU

	Total load: 0.0 A	, Temperature: 30℃, Humid	ity: 25 %, Status: Normal
Information	Socket name	ON delay (seconds)	OFF delay (seconds)
<u>PDU</u>	outlet1	5	5
<u>System</u>	outlet2	6	6
	outlet3	7	7
Control	outlet4	8	8
<u>Socket</u>	outlet5	9	9
	outlet6	10	10
Configuration	outlet7	11	11
<u>PDU</u>	outlet8	12	0
Threshold value		Apply	
<u>User</u>			
<u>Network</u>			

Benennung der Ausgänge und Einstellen der Verzögerungszeit

- Socket name Benennung des Ausgangs
- **ON delay** Einstellen der Verzögerungszeit beim Einschalten je Ausgang in Sekunden
- **OFF delay** Einstellen der Verzögerungszeit beim Ausschalten je Ausgang in Sekunden

Die max. Verzögerungszeit beträgt 255 Sek.

Durch Bestätigen mit "Apply" werden die neuen Einstellungen übernommen.

Beachten Sie :

Nachdem die PDU ans Stromnetz angeschlossen wurde, startet sie die Ausgänge nach den voreingestellten Werten. In der Werkseinstellung wird jeder Ausgang mit einer Verzögerung von einer Sekunde auf den vorangegangenen gestartet.

Wird die PDU vor Vollendung der Startsequenz vom Stromnetz getrennt, stellt sie nach Wiederherstellung der Stromversorgung den letzten Status wieder her. Evtl. nicht gestartete Ausgänge müssen im Web-Interface per Hand gestartet werden.



5.7 Menüpunkt: Configuration – Threshold value

	Total load:0.	0 A, Temperature: 30°C, Humidity: 25 %, Status: Normal
Information	Name	Threshold value
<u>PDU</u>	Current	Warning value 1.0 A Overload value 2.0 A
<u>System</u>	Voltage	Warning value 245 V Overload value 250 V
Control	Temperature	Under 5 °C Above 50 °C
<u>Socket</u>	Humidity	Warning value 80 %
Configuration		Apply
<u>PDU</u>		
Threshold value		
<u>User</u>		
<u>Network</u>		

Einstellung der Grenzwerte für Warnung und Ausschalten bei Überlastung

Current	Warning value Overload value	Warn-Wert (in Ampere) Ausschalt-Wert (in Ampere) (nicht für SW-0816)
Voltage	Warning value Overload value	Warn-Wert (in Volt) Ausschalt-Wert (in Volt) (nicht für SW-0816)
Temperature	Under Above	Unterer Warn-Wert (in Grad Celsius) Oberer Warn-Wert (in Grad Celsius)
Humidity	Warning value	Warn-Wert (in Prozent)



5.8 Menüpunkt: Configuration – User

Total load: 0.0 A, Temperature: 30°C, Humidity: 25 %, Status: Normal						
Information PDU System	Original User name Password					
Control	New					
<u>Socket</u>	User name					
	Password					
Configuration	confirmation					
<u>PDU</u> Theorematication	Apply					
Inresnoid Value						
<u>User</u> Notwork						
Network						

Ändern des eigenen Namens und des Passwortes

Voreinstellung des Namens ist "admin" und des Passwortes "admin"

Original

Alter Benutzername Altes Passwort

New

User name Password confirmation

User name

Password

Neuer Benutzername Neues Passwort Bestätigung des neuen Passwortes



5.9 Menüpunkt: Configuration – Network

Total load: 0.1 A, Temperature: 30°C, Humidity: 25 %, Status: Normal					
Information PDU System Control Socket Configuration PDU Threshold value User Network	IP address Host name IP address Subnet mask Gateway DNS Primary DNS IP Secondary DNS IP	PDUBOARD 10.0.0.16 255.255.255.0 10.0.0.100 Enable DHCP 10.0.0.100 10.0.0.7 Apply			

Netzwerkeinstellungen

IP address	Host name IP address Subnet mask Gateway	Einstellen des Hostnamens Einstellen der IP-Adresse Einstellen der Subnet-Maske Einstellen des Gateways
DNS	Primary DNS IP Secondary DNS IP	Einstellen des ersten DNS Einstellen des zweiten DNS

Über das Schaltkästen = Enable DHCP = kann DHCP aktiviert werden.



6 PDU Manager Software

Neben der zuvor beschriebenen Steuerung über das Webinterface kann die PDU auch über die PDU Manager Software gesteuert werden. Außer den Funktionen des Webinterfaces kann über die Software eine Email-Benachrichtigung eingerichtet werden, die Sie bei Schwellwert-Überschreitung informiert.

Bitte beachten Sie, dass für die Email-Benachrichtigung die Software auf dem Computer gestartet sein muss und Administratorrechte haben muss.

Die aktuelle PDU Utility Software können Sie auf unserer Internetseite unter "Service&Support/ Download-Center" downloaden.



6.1 Login

Die Standardeinstellungen für Benutzername und Passwort sind admin/ admin.

Die aktivierte Funktion "Keep Password" merkt sich das eingegebene Passwort.

Die aktivierte Funktion "Auto Login" merkt sich das eingegebene Passwort und loggt Sie nach dem Aufruf des Programms automatisch ein.



6.2 Device Overview – Geräte Übersicht



In dieser Übersicht werden alle PDUs im Netzwerk angezeigt.

Nach Markieren einer PDU (durch Anklicken) können im Feld "Device Control" die Ausgänge direkt geschaltet werden.

6.3 Device Config / Network – Netzwerkeinstellungen

Vertete Vertete Vertete Vertete Partete Vertetee <td< th=""><th>PDU Manager</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>	PDU Manager						
Characterie Characterie							
Network Threshold Delay OutletName Image: ContentName Image: ContentName Image: ContentName <th>DeviceOverview DeviceConfig</th> <th>GroupConfig 9</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	DeviceOverview DeviceConfig	GroupConfig 9					
C Threshold Drivy C DrietName P 100.15 SubNetMak 252525250 Genewy 100.010 Mac DosAu3000107 UDP Peri 5220 DNeme PDUBDAHD Loation effice	Network						
Cutettaree C							
© Collettiane	O Delay						
© OutletName	e ceay						
19 10.0.16 SubHMMak 2525325.0 General 100.000 Mac 0004.4000007 UDP Pert 15120 0 Name PDUBOARD Location office	()) OutletName						
IP 100.0.16 SubNetMask 255255255.0 Greenay 100.010 Mac 60644300.000 UDP Pert 512.00 Name PD80A8D Location effice							
10 ¹⁰ 1000.16 SubNeMark (25255253.0 Gateway 1000.1007 UDPPert (5723.000.077 UDPPert (5723.000.077) Location effice							
B P B00.05 SubNeMask 25253.0 Gerevy 10.00100 McC 000644000507 UDPPetr 35220 € Name (DUBCAD) Location office							
SoldWerkay (190.00) Gateway (190.00) MAC (004AJ000107) UDP Port (1930) Name (PUBCMAD) Location office				IP	10.0.0.16		
UDP Pert 3230 0 Name (DUGCARD Location office				SubNetMask	255.255.255.0		
UDP Port S1230 * Name POUBOARD Location office				Gateway	10.0.0.100 30-04-43-00-03-D7		
Name POUBCAND Location office				UDP Port	51230	0	
Location				Name	DUBOARD		
				Location	office		
O OK O CANCEL				OK OK	CANCEL		



Hier können Netzwerkeinstellungen manuell vorgenommen und geändert werden. Zu ändernde Parameter: IP Adresse SubNet Maske Gateway MAC Adresse (nur Anzeige, keine Änderung) UDP Port Name der PDU Standort der PDU

Drücken Sie "OK" zur Bestätigung Ihrer Eingaben, "CANCEL" um die Änderungen zu löschen.

6.4 Device Config / Threshold – Schwellenwerte

PDU Manager				
	Sector 10			
Natural	- croup-oning System-coning			
Threshold				
😢 Delay				
() OutletName				
	Current	entWarnValue 8,0		
	Volta	geWarnValue 245	0	
	VoltageC	verloadValue 250	•	
	Temperat	ureLowerLimit 5	÷	
	Temperati	reUpperLimit 50	\$	
	Humic	lityWarnValue 80	•	
			L	

Einstellung der Schwellenwerte für die Benachrichtigung per Alarm an der PDU bzw. für die Benachrichtigung per Email.

Current	Warning value Overload value	Warn-Wert (in Ampere) Ausschalt-Wert (in Ampere) (nicht für SW-0816)
Voltage	Warning value Overload value	Warn-Wert (in Volt) Ausschalt-Wert (in Volt) (nicht für SW-0816)



Temperature	Lower Upper	Unterer Warn-Wert (in Grad Celsius) Oberer Warn-Wert (in Grad Celsius)
Humidity	Warning value	Warn-Wert (in Prozent)

Drücken Sie "OK" zur Bestätigung Ihrer Eingaben, "CANCEL" um die Änderungen zu löschen.

6.5 Device Config / Delay – Ein-/ Ausschaltverzögerung

PDU Manager		
	Constanting States Confe	
Network		
W Ihreshold		
Delay	OpenDelay	
() OutletName	Outlet1 5	
	Outlet2 6	
	Outlet3 7	
	Outlet4 8	
	Outlets 9	
	Outlet6 10 🗘	
	Outlet7 11 🗘	
	Outlet8 12	
	CloseDelay	
	Outlet? 6	
	Outlet3 7 0	
	Outlet4 8	
	Outlet5 9	
	Outlet6 10 🗘	
	Outlet7 11 🗘	
	Outlet8 0	
	O OK CANCEL	
	OK OK CANCEL	

Einstellung der Ein- / Ausschaltverzögerung

- **Open delay** Einstellen der Verzögerungszeit beim Einschalten je Ausgang in Sekunden
- **Close delay** Einstellen der Verzögerungszeit beim Ausschalten je Ausgang in Sekunden

Die max. Verzögerungszeit beträgt 255 Sek.

Drücken Sie "OK" zur Bestätigung Ihrer Eingaben, "CANCEL" um die Änderungen zu löschen.





6.6 Device Config / OutletName – Steckdosen-Benennung

Hier können die einzelnen Steckdosen zur leichteren Identifizierung benannt werden. Drücken Sie "OK" zur Bestätigung Ihrer Eingaben, "CANCEL" um die Änderungen zu löschen.

6.7 Group Config – Gruppenorganisation

PDU Manager										
DeviceOverview DeviceConfig	GroupConfig	SystemConfig								
DevideGroup										
			IP	WaitDivide Name		Group	*	+		
			10.0.0.16	PDUBOARD		IP	N	me		
					>>					

Wenn mehrere PDUs im Netzwerk vorhanden sind, können diese hier in Gruppen zusammengefasst und verwaltet werden. Handbuch PDU SW-0816



PDU Manager		1 to 1.4
DeviceOverview DeviceConfig	GroupCarify SystemCarify	
SMTP		
2141416		
	Account	-
	Password	
	Host	ssi
	Port	er
	OK	Test

6.8 System Config / SMTP – Email Einstellungen

Account	Email-Adresse oder Account Name
Password	Passwort
Host	IP-Adresse oder Hostname des Email-Servers
SSL	Wenn der Email-Server eine Verschlüsselung benötigt
Port	Port des Email-Servers
Receiver	Empfangs-Adresse

TestSchickt eine Test Email an die Empfangs-AdresseDrücken Sie "OK" zur Bestätigung Ihrer Eingaben.

6.9 System Config / SNMP – SNMP Einstellungen

Diese Funktion ist zur Zeit noch nicht verfügbar.



6.10 Systemeinstellungen

O POU MA	mager		0									Changel.anguage ModifyAccount
🙂 Group	Online	Name	Position	IPAddress	OutletStatus	ProductType	FirmwareVer	Voltage(V)	Current(A)	Temperature(°C)	Humidity(RH%)	4 Summarise
▼ Default												
												Total:1 Online:1 Abnorma10
												DeviceControl
												Outlet1 Outlet5
												Outlet3 Outlet7 Outlet7
												Outlet4 🚺 Outlet8 🌔

In den Systemeinstellungen können die Sprache, Benutzername und Passwörter geändert werden.

6.11 Change Language - Spracheinstellung



Ändern der Spracheinstellungen. Zur Zeit nur Englisch und Chinesisch verfügbar.



6.12 Modify Account – Benutzereinstellungen

Ori	Account			
OriPa	ssword			
Cur	Account		1	
CurPa	ssword		1	
CurPassw	ordAck		i i	
		OK	i i	

Ori Account	Alter Benutzername (im Auslieferungszustand "admin")
Ori Password	Altes Passwort (im Auslieferungszustand "admin")
Cur Account	Neuer Benutzername
Cur Password	Neues Passwort
Cur Password Ack	Neues Passwort

7 Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf dieses Produkt keinerlei Wartung, die ein Öffnen oder ein Arbeiten innerhalb des Gehäuse erfordern.

Zum Säubern des Gerätes, können Sie dieses mit einem trockenen Tuch von Staub befreien.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem nassen oder feuchten Lappen, es besteht dabei die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Kontrollieren Sie regelmäßig Anschlussleitungen auf Beschädigungen.

Tauschen Sie beschädigte Anschlussleitungen gegen zugelassene neue Anschlussleitungen aus.







8 Entsorgung

Wenn Sie Ihr Produkt austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.



Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

9 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- fahrlässigem Verhalten,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- Schäden durch höhere Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten und Dateibeschädigungen haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.



10 Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH Hainhäuser Weg 93 D-30855 Langenhagen Germany

Tel: +49 511 72667830 Fax: +49 511 72667837 Email: vertrieb@inter-tech.de Web: www.inter-tech.de



www.inter-tech.de