


# Massive V20

P/N:CL-N004-PL20BL-A

## Parts List



Notebook Cooler x 1





Warranty Card x 1



Manual x 1

## Figure



- ① LED On / Off Switch
- ② Fan On / Off Switch & Fan Speed Control Knob

### English:

1. Connect USB cable to Laptop USB port
2. Turn on the On/Off switch to start the fan
3. Adjust airflow via fan control knob

### Deutsch:

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Laptop USB-Anschluss (Universal Serial Bus)
2. Schalten Sie den On/Off-Schalter (Ein/Aus) ein, um den Lüfter zu starten
3. Richten Sie den Luftstrom über den Lüftersteuerungsknopf aus

### Français :

1. Connectez le câble USB à un port USB de l'ordinateur portable
2. Allumez l'interrupteur de marche/arrêt pour démarrer le ventilateur
3. Ajustez le flux d'air à l'aide du bouton de contrôle du ventilateur

### Español:

1. Conecte el cable USB al puerto USB portátil
2. Encienda el interruptor de encendido/apagado para iniciar el ventilador
3. Ajuste el flujo de aire mediante el botón de control del ventilador

### Italiano:

1. Connettere il cavo USB alla presa USB del laptop
2. Premere l'interruttore on/off della ventola per attivarla
3. Regolare il flusso d'aria mediante la manopola di comando della ventola

### Português:

1. Ligue o cabo USB à porta USB do portátil
2. Prima o interruptor Ligar/Desligar para ligar a ventoinha
3. Ajuste o fluxo de ar através da roda de controlo da ventoinha

### 繁體中文

1. 連接 USB 線到筆記型電腦上的 USB 接頭
2. 打開風扇開關旋鈕啟動風扇
3. 轉動風扇轉速控制器調整風量

### 简体中文

1. 连接 USB 线到笔记本电脑上的 USB 接头
2. 打开风扇开关旋钮启动风扇
3. 转动风扇转速控制器调整风量

### 日本語:

1. USB ケーブルをノート PC の USB ポートに接続します
2. オン/オフスイッチをオンにしてファンを始動します
3. ファンコントロールノブで空気の流れを調整します

### Русский:

1. Подсоедините кабель USB к порту USB портативного компьютера
2. Нажмите выключатель, чтобы включить вентилятор
3. Отрегулируйте скорость вращения вентилятора, повернув ручку регулировки скорости

### Türkçe:

1. USB kablosunu dizüstü bilgisayarın USB girişine bağlayın
2. Fanı çalıştırmak için Açma/Kapama anahtarını açın
3. Fan kontrol topu aracılığıyla hava akışını ayarlayın

### ภาษาไทย:

1. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของโน้ตบุ๊ก
2. กดสวิตช์เปิด/ปิด เพื่อเปิดพัดลม
3. ปรับการระบายอากาศโดยใช้นุ่มควบคุม

