

# BakkerElkhuizen UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard

## Gebruikershandleiding



Work Smart - Feel Good



Qwerty



## Het UltraBoard 960 in het kort


Bedankt voor het kopen van het UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard. Het compacte toetsenbord is ontworpen voor Windows computers. We hopen dat u veel plezier heeft met uw UltraBoard 960.

Deze snelgids helpt u om het toetsenbord te configureren. Een aantal belangrijke eigenschappen van het UltraBoard 960:


- Ergonomisch ontwerp;
- Bedraad toetsenbord;
- Twee USB-poorten;
- Toetsen met schaarmechanisme en een vingervriendelijk oppervlakte voor een goed comfort en vermindering van vermoeidheid tijdens het typen;
- Extra dun en in hoogte instelbaar voor het gewenste comfort;
- 5 sneltoetsen, ScrollLock, PauseBreak, Mail, PrtScr en NumLock om snel te kunnen werken;
- Geïntegreerde multimedia toetsen.

## Overzicht van het UltraBoard 960

- 1 Status LEDs
- 2 NumLock toetsen
- 3 Multimedia toetsen
- 4 In hoogte verstelbare pootjes
- 5 USB poorten



## LED indicatie



### LED ⚡ (Groen)


Power aan - LED is groen wanneer toetsenbord actief is

### LED 1 (Groen)

NumLock - LED is groen wanneer NumLock actief is

### LED A (Groen)

CapsLock - LED is groen wanneer CapsLock actief is



## Aan de slag

1. Sluit het UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard aan uw PC met de geïntegreerde USB-kabel.
2. Dit toetsenbord is “plug & play” dus wacht even een paar seconden en dan detecteert uw computer het toetsenbord en kunt u gaan typen.  
**(Let op: de eerste keer dat u uw toetsenbord wil verbinden met uw PC, zullen er automatisch drivers geïnstalleerd worden. Dit kan een paar seconden duren.)**

## Het gebruik van Fn toetsen bij het numerieke deel & multimedia toetsen


### Numeriek deel

Druk op Numlock; nu kunt u de Numlock toetsen gebruiken.

### Multimedia toetsen

Functietoetsen F7, F8, F9, F10, F11, F12 ondersteunen multimediasgebruik van Windows. Druk en houdt de Fn toets vast en druk op F7 t/m F12 om deze functies te gebruiken.

F7	Vorig nummer
F8	Play / pauze
F9	Volgend nummer
F10	Stil
F11	Volume zachter
F12	Volume harder





**BakkerElkhuizen**

Taalstraat 151  
5261 BC Vught  
Nederland  
tel. 036 546 7265  
fax. 036 546 7830  
email. [info@bakkerelkhuizen.nl](mailto:info@bakkerelkhuizen.nl)

Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn  
gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke  
fabrikanten. Alle specificaties zijn onder voorbehoud  
van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.