



WiFi rozete ar 433 MHz raidītāju DROŠĪBAS NORĀDES

⚠️ BRĪDINĀJUMS!

NĀVES UN NEGADĪJUMU RISKS ŽĪDĀJĒM

UN BĒRNIEM! Nekad nepieskaitīti bērnus neatstādiet kopā ar iepakojuma materiālu. Pastāv aizrīšanās vai sīku detaļu vai plēvē ielidošanas radīta nosmakšanas bīstamība. Bērni bieži nepietiekami novērtē risku. Ierīci glabāt bērniem nepieejamā vietā. Tā nav rotaļlieta.

Ierīci var lietot bērni no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorajām vai prāta spējām, vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tiek uzraudzītas, vai arī viņām ir sniegtas norādes par drošu ierīces lietošanu, un viņas izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni, kas neliel uzraudzīti, nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.

Ierīci lietojiet tikai tādā vidē, kurā nav pulekļu.

Ierīci lietojiet tikai telpās.

Nepakļaujiet ierīci tādiem nelabvēlīgiem apstākļiem, kā:

- Mitrums;
- Nepārtraukta saules gaisma;
- Siltuma storojums;
- Aukstums;
- Vibrācijas.

⚠️ UZMANĪBU! IEVAINOJUMA RISKS!

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par materiālajiem zaudējumiem vai personu ievainojumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai drošības norāžu neievērošanas rezultātā! Šādos gadījumos garantija tiks anulēta un nebūs spēkā! Iebūvēti cits pielietojums, izņemot šeit sniegtās norādes, radīs ierīces bojājumus. Neveiciet ierīces konstruktīvās izmaiņas. Pretējā gadījumā nav iespējams garantēt drošu darbību.

⚠️ UZMANĪBU! ELEKTRISKĀ TRIECIENA BĪSTAMĪBA!

Neatveriet korpusu. Ierīce nesatur apkalpojamās sastāvdaļas. Nepareizas darbības gadījumā, lūdz, sazinieties ar servisu. Darbus ar elektrotīkli tikai ar atslēgtu spriegumu drīkst veikt kvalificēts elektriķis. Ierīce nav paredzēta elektriskajai atdalīšanai. Slodze no elektrotīkla netiek galvaniski atdalīta.

Neuzsāciet ierīces lietošanu, ja tai ir redzami bojājumi.

Neieslēdziet virknē vairākas WiFi rozetes.

Kūmes gadījumā ierīci nekavējoties atvienojiet no elektriskās rozetes. Ierīce nav zem sprieguma tikai tad, kad ir atvienota no rozetes.

⚠️ UZMANĪBU! AIZDEĢŠANĀS RISKS!

Pie ierīces nepieslēdziet gala patērētājus, kuru neuzraudzīta ieslēgšanās var radīt aizdegšanos vai citus bojājumus (piemēram, gludeklis).

Neieslēdziet ierīci nekontrolētā veidā vai bez uzraudzības. Nelietojiet pagarināšanas kabeli.

Pārliecinieties, ka rozete ir uzstādīta pieslēgtās ierīces tuvumā un ka tā ir viegli pieejama, kā arī, ja tā ir nosēgta, tā nedarbības.

Izvaieties no jebkādas ierīces pārslodzes.

Jebkura pārslodze var izraisīt ierīces aizdegšanos vai bojājumus.

Maksimālā jauda ir 3680 W.

Ierīces neieslēdziet virknē.

PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

WiFi rozete ir paredzēta tikai rozetei pieslēgto slodžu ieslēgšanai un izslēgšanai sausā vidē iekštelpās.

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA / ATTĀLŪMS LĪDZ TRAUCĒJUMU AVOTIEM

Ierīce darbojas ar 2.4 GHz b/g/n WiFi protokolu. Darbības zona telpās ievērojami atšķiras no darbības zonas atklātās vietās.

Bez raidīšanas jaudas un uzhvērtēju uzsvēršanas īpatnībām būtiska loma ir arī tādām vides ietekmēm, kā gaisa mitrums un konstruktīvie apstākļi.

Darbības zonu ievērojami var samazināt:

- Sienas, kas izgatavotas no koka, gipskartona, betona, armēta betona, neliels attālums līdz metāla vai elektrovadošiem priekšmetiem, platjoslas traucējumi, piemēram, traucējumi dzīvojamās zonās (bezvadu telefoni, mobilie tālruni, bezvadu ausis, radio skaļruņi, bezvadu laika apstākļu stacijas, radioaustes);
- Neliels attālums līdz elektromotoriem, transformatoriem, barošanas blokiem, datoriem.

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- 1 x WiFi rozete WA 3600 LRF01
- 433 1 x lietošanas instrukcija

TEHNISKIE PARAMETRI

Produkta apzīmējums: WA 3600 LRF01 433

Art. Nr.:	1 29484 0
Radiofrekvence:	2.4 GHz WiFi
Frekvenču diapazons:	2.412 - 2.484 GHz
Bezvadu sakaru IEEE standarts:	IEEE 802.11b / g / n
Darba spriegums	230 V ~ 50 Hz
Komutācijas jauda:	Maks. 3680 W
Nominālā strāva	16A
Apkārtējā temperatūra:	0°C līdz 35°C
IP aizsardzības klase:	IP20

Ierīce atbilst "I" aizsardzības klasei, piesārņojums: 2, nominālais impulsa spriegums: 2500 V, Darba režīms: S1, IEC, PT1175, līmenis: 3, viena pola izslēgšana, nenomaināms, iebūvēts drošinātājs. Termiskais drošinātājs: 250 V~2 A 86°C Tehnisko modifikāciju veikšanas tiesības paturētas.

IERĪCES APSKATS



- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- Pārstartēšana - pogu nospiežot restartēšana
- Iesl./izsl. stāvokļa LED indikators
- Tīkla LED (ja ierīce savienota ar WiFi tīklu, LED indikators ieslēgts visu laiku).

DARBĪBA

WiFi rozete ir daļa no brennenstuhl®Connect sistēmas, ko vada ar brennenstuhl®Connect lietotni. WiFi rozeti var tieši pievienot pie maršrutētāja.

SAGATAVOŠANĀS

WiFi rozeti pievienojiet pie viegli pieejamas elektriskās rozetes. Vietējām elektrotīkla spriegumam jāatbilst WiFi rozetes tehniskajiem parametriem (skat. "Tehniskie parametri"). Pirms lietošanas uzsākšanas pārbaudiet slodzes, ko vēlaties pieslēgt pie WiFi rozetes, jaudu. Maksimālā jauda ir 3680 W.

LĪEOTNES LEJUPELĀDĒŠANA / BRENNENSTUHLCONNECT

WiFi rozetes darbību vada ar brennenstuhl®Connect lietotni.

Lietotne ir pieejama App Store un Google Play veikalā. Lai veiktu lejupielādēšanu un uzstādīšanu, sekojiet līdzi ekrānā redzamajām norādēm.



Google Play un Google Play logo ir Google LLC intelektuālās zīmes. App Store ir Apple Inc. servisa zīme.

WiFi ROZETES LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

1. Palaidiet brennenstuhl®Connect lietotni.
2. Ar "+" simbolu jūs varat pievienot jaunas ierīces.
3. "Electric system" ("elektriskā sistēma") kategorijā izvēlieties "Socket" ("rozete") ierīces tipu.
4. WiFi rozeti iestatiet apmācību režīmā. Šim nolūkam apmācību poga jāpiespiež aptuveni uz 3 sekundēm (mirgos savienojuma LED indikators).
5. Lai WiFi rozeti pieslēgtu pie jūsu tīkla, ievērojiet lietošanas norādes.

433,92 MHz IERĪCES* PIEVĒNOŠANA/APMĀCĪBA

1. WiFi rozetes apakšizvēlnē izvēlieties "+" simbolu un pievienojiet 433.92 MHz brennenstuhl® tālvadības produktu.
2. Izvēlieties jūsu produkta kategoriju.
3. Apmācības režīmā izvēlieties 433.92 MHz tālvadības produktu un izvēlieties "On" ("ieslēgts") vai "Off" ("izslēgts"). Pēc tam, kad adapters sāks reaģēt, nospiežot "OK" (jūs varat pabeigt apmācības procesu).
4. Tagad WiFi adapters atpazīs 433.92 MHz brennenstuhl® tālvadības produktu.
5. Lietojot "Iesl./izsl." pogu, jūs varat ierīci izslēgt vai ieslēgt. Lietojot "Schedule" ("grafiks") jūs varat 433.93 MHz tālvadības produktam izveidot taimeru.

* Informācija par saderību ir sniegta vietnē: www.brennenstuhl.com

SAVIETOJAMĪBA AR AMAZON ALEXA UN GOOGLE ASSISTANT

Šī ierīce ir savietojama ar Amazon Alexa un Google Assistant. Lai izmantotu Amazon Alexa, lejupielādējiet brennenstuhl®Connect Skill un meklējiet WiFi rozeti. Lai izmantotu Google Assistant, izvēlieties Google Home lietotni un uzklīkšķiniet "Add" > "Set-up device". Pēc vadīties pēc norādēm ekrānā.

433.92 MHz brennenstuhl® tālvadības produkti nav saderīgi ar Amazon Alexa un Google Assistant. Ar bals vadības rīkiem var ieslēgt tikai WiFi rozeti WA 3600 LRF01 433 DE.

IERĪCES TĪRĪŠANA

⚠️ UZMANĪBU! ELEKTRISKĀ TRIECIENA RISKS!

Pirms tīrīšanas ierīci atvienojiet no elektrotīkla. Nodrošiniet, lai šķidrums neiektu ierīci. Ierīcē iekļuvušs šķidrums var radīt īsslēgumu. Ierīci tīriet ar sausu drānu, kas nepilsoņojas. Slīpras nosmērēšanas gadījumā jūs drīkstāt drānu nedaudz samitrināt.

Tīrīšanai neļietojiet šķidrinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Pretējā gadījumā uz virsmas var rasties virsmas vai marķējuma bojājumi.

Nekad ierīci neiegremdējiet ūdenī vai jebkuros citos šķidrums.

Pretējā gadījumā var rasties ierīces bojājumi.

Pirms nākamās lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir pilnīgi sausa.

UTILIZĀCIJA



Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, no kuriem var atbrīvoties vietējos atvešanas centros.



Lai iegūtu informāciju par nolietota produkta utilizāciju, lūdz, sazinieties ar savu vietējo pašvaldību.



Kad jūsu produkta kalpošanas laiks būs beidzies, to vides aizsardzības apsvērumu dēļ nedrīkst izmet sadzīves atkritumos. Lūdz, veiciet pareizu atbrīvošanas no produkta. Plašāku informāciju par atkritumu savākšanas punktiem un to darba laiku jūs varat saņemt savā vietējā pašvaldībā.

SERVIS

Ja jums rodas jautājumi par produktu, lūdz, sazinieties ar mums vietnē www.brennenstuhl.com. Tālrunis: 00 800 48 72 0 74 1 (bezmaksas)

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, ar šo deklarējam, ka tālvadības sistēma WA 3600 LRF 01 433 atbilst direktīvām 2014/53/ES un 2011/65/ES (RoHS II), ieskaitot 2015/863/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294850.pdf

Šī ierīce atbilst visām juridiskajām, nacionālajām un Eiropas prasībām.

Visi šeit norādītie uzņēmumu nosaukumi un produktu apzīmējumi ir to attiecīgo īpašnieku tirdzniecības zīmes.

Visas tiesības paturētas.

RAŽOTĀJS

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 • D-72074 Tübingen, Vācija

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles • F-67170 Bernolsheim, Beļģija

lectra-t ag

Blegistrasse 13 • CH-6340 Baar, Šveice

www.brennenstuhl.com

Smart up your home.

www.brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 • D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles • F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag
Blegistrasse 13 • CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

0532168/120