

 User manual	 Bedienungsanleitung
 Mode d'emploi	 Manual del usuario
 Uživatelská příručka	 Instrukcja obsługi
 Manuale utente	 Bruksanvisning
 Manual de utilizare	 Használati utasítás
 Korisnički priručnik	 Εγχειρίδιο χρήστη

## USB Type-C™ to 1 x Serial RS-422/485 Adapter with 6 pin terminal block



Product-No: 64266  
User manual no: 64266-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



## Description

This USB 2.0 to serial adapter by Delock provides a standard RS-422 and RS-485 connection for measuring devices, POS systems, printers, modems, IoT devices etc.

## Specification

### • Connectors:

Adapter:

1 x USB Type-C™ 2.0 male

1 x serial RS-422/485 D-Sub 9 pin male with screws

Terminal block:

1 x serial RS-422/485 D-Sub 9 pin female with nuts

1 x 6 pin terminal block

• Terminal block: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC

• Chipset: FTDI FT232R

• Data transfer rate up to 921.6 Kbps

• Cable length incl. connectors: ca. 0.5 m

## System requirements

• Linux Kernel 5.11 or above

• Mac OS 11.6 or above

• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

• Windows Server 2019

• PC or laptop with a free USB Type-C™ port

## Package content

• USB 2.0 to 1 x serial RS-422/485 adapter

• Terminal block adapter

• User manual

## Safety instructions

• Protect the product against moisture

• Protect the product against direct sunlight



English

---

### **Driver Installation**

1. Switch on your computer.
2. Connect the adapter to an available USB port of your computer.
3. The driver will be installed automatically. If this is not the case, please perform the driver installation as follows:
4. Download the driver from the product page:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Follow the instructions of the driver installation.
6. Restart your PC.
7. After restart you can start using the device immediately.

### **Support Delock**

If you have further questions, please contact our customer support [support@delock.de](mailto:support@delock.de)

You can find current product information on our homepage: [www.delock.com](http://www.delock.com)

### **Final clause**

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

### **Copyright**

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 01/2024



## **Kurzbeschreibung**

Dieser USB 2.0 zu seriell Adapter von Delock bietet einen Standard RS-422 und RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.

## **Spezifikation**

### • Anschlüsse:

Adapter:

1 x USB Type-C™ 2.0 Stecker

1 x Seriell RS-422/485 D-Sub 9 Pin Stecker mit Schrauben

Terminalblock:

1 x Seriell RS-422/485 D-Sub 9 Pin Buchse mit Muttern

1 x 6 Pin Terminalblock

• Terminalblock: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC

• Chipsatz: FTDI FT232R

• Datentransferrate bis zu 921,6 Kbps

• Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

## **Systemvoraussetzungen**

• Linux Kernel 5.11 oder höher

• Mac OS 11.6 oder höher

• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

• Windows Server 2019

• PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

## **Packungsinhalt**

• USB 2.0 zu 1 x Seriell RS-422/485 Adapter

• Terminalblock Adapter

• Bedienungsanleitung

## **Sicherheitshinweise**

• Produkt vor Feuchtigkeit schützen

• Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



### **Treiberinstallation**

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie den Adapter an Ihrem freien USB Port des Computers an.
3. Der Treiber wird automatisch installiert. Sollte das nicht der Fall sein, so führen Sie die Installation wie folgt aus:
4. Laden Sie den Treiber von der Produktseite herunter:  
[https://www.delock.de/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.de/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Folgen Sie nun den Anweisungen der Treiberinstallation.
6. Starten Sie den PC neu.
7. Nach dem Neustart können Sie das Gerät verwenden.

### **Support Delock**

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an [support@delock.de](mailto:support@delock.de)

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage: [www.delock.de](http://www.delock.de)

### **Schlussbestimmung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

### **Copyright**

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Stand: 01/2024



### Configuration système requise

- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.6 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

### Contenu de l'emballage

- USB 2.0 vers 1 x adaptateur série RS-422/485
- Adaptateur pour terminal
- Mode d'emploi

### Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

### Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur USB sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Le pilote s'installe automatiquement. Si tel n'est pas le cas, veuillez effectuer l'installation du pilote comme suit :
4. Télécharger le driver depuis la page du produit :  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Suivez les instructions d'installation du pilote.
6. Redémarrez votre PC.
7. Après redémarrage vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le périphérique.



### **Requisitos del sistema**

- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 11.6 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

### **Contenido del paquete**

- Adaptador USB 2.0 a 1 RS-422/485 serie
- Adaptador de bloque de terminales
- Manual del usuario

### **Instrucciones de seguridad**

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

### **Instalación del controlador**

1. Encienda su PC.
2. Conecte el adaptador USB a un puerto USB disponible de su equipo.
3. El controlador se instalará automáticamente. Si no es así, instale el controlador conforme al siguiente procedimiento:
4. Descargue el controlador desde la página del producto:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Siga las instrucciones de instalación del controlador.
6. Reinicie el equipo.
7. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.



### **Systémové požadavky**

- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 11.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

### **Obsah balení**

- Adaptér USB 2.0 na 1 x sériový port RS-422/485
- Adaptér svorkovnice
- Uživatelská příručka

### **Bezpečnostní pokyny**

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

### **Instalace ovladače**

1. Zapněte počítač.
2. Připojte adaptér k volnému USB portu počítače.
3. Ovladače budou nainstalovány automaticky. Pokud ne, proveďte instalaci ovladačů manuálně dle následujících instrukcí:
4. Stáhněte si ovladač ze stránky produktu:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Pokračujte podle instrukcí pro instalaci ovladače.
6. Restartujte PC.
7. Po restartu je možné disk ihned používat.



**Polsku**

---

### **Wymagania systemowe**

- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 11.6 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

### **Zawartość opakowania**

- Adapter USB 2.0 do 1 x port szeregowy RS-422/485
- Adapter listwy zaciskowej
- Instrukcja obsługi

### **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

### **Instalacja sterownika**

1. Włącz komputer.
2. Podłącz adapter do wolnego portu USB komputera.
3. Sterownik powinien zostać zainstalowany automatycznie. Jeśli nie, wykonaj instalację sterownika w następujący sposób:
4. Pobrać sterownik ze strony produktu:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
6. Zrestartuj komputer.
7. Po restarcie można od razu rozpocząć korzystanie z urządzenia.



### **Requisiti di sistema**

- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 11.6 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

### **Contenuto della confezione**

- USB 2.0 per 1 x seriale RS-422/485 adattatore
- Adattatore per morsettiera
- Manuale utente

### **Istruzioni per la sicurezza**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

### **Installazione del driver**

1. Accendere il computer.
2. Collegare l'adattatore ad una porta USB disponibile del computer.
3. Il driver viene installato automaticamente. In caso contrario, effettuare l'installazione del driver come segue:
4. Scaricare il driver dalla pagina del prodotto:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Attenersi alle istruzioni di installazione del driver.
6. Riavviare il PC.
7. Dopo il riavvio, è possibile iniziare ad utilizzare il dispositivo immediatamente.



### **Systemkrav**

- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

### **Paketets innehåll**

- USB 2.0 till 1 x seriell RS-422/485-adapter
- Adapter för terminalblock
- Bruksanvisning

### **Säkerhetsinstruktioner**

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

### **Installation av drivrutiner**

1. Slå på datorn.
2. Anslut adaptorn till en ledig USB-port på datorn.
3. Drivrutinen kommer att installeras automatiskt. Om detta inte är fallet, utför installationen av drivrutinen enligt följande instruktioner:
4. Ladda ner drivrutinen från produktsidan:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Följ instruktionerna för drivrutinsinstallation.
6. Starta om din PC.
7. Efter omstart kan du börja använda enheten direkt.



### **Cerinte de sistem**

- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

### **Pachetul contine**

- USB 2.0 la 1 x seriale RS-422/485 adaptoare
- Adaptor pentru bloc
- Manual de utilizare

### **Instrucțiuni de siguranță**

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

### **Instalarea driverului**

1. Porniți computerul.
2. Conectați adaptorul la un port USB disponibil de pe computer.
3. Driverul se va instala automat. Dacă nu se întâmplă acest lucru, instalați driverul după cum urmează:
4. Descărcați driverul de pe pagina produsului:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Urmați instrucțiunile de instalare a driverului.
6. Reporniți PC-ul.
7. După repornire, puteți începe să utilizați dispozitivul imediat.



### **Rendszerkövetelmények**

- Linux Kernel 5.11 vagy újabb
- Mac OS 11.6 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™-csatlakozóval

### **A csomag tartalma**

- USB 2.0 - 1 x soros RS-422/485 adapter
- Csatlakozóblokkos adapter
- Használati utasítás

### **Biztonsági óvintézkedések**

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

### **Illesztőprogram telepítése**

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa az adaptert a számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához.
3. Az illesztőprogram telepítése automatikusan végbemegy. Ha ez nem történik meg, telepítse az illesztőprogramot az alábbiak szerint:
4. Töltse le a meghajtó programot a termék weboldaláról:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html)
5. Kövesse az illesztőprogram telepítésének útmutatásait.
6. Indítsa újra a PC-t.
7. A rendszerindítást követően azonnal használatba veheti az eszközt.



### **Preduvjeti sustava**

- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Mac OS 11.6 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom

### **Sadržaj pakiranja**

- USB 2.0 na 1 x serijski RS-422/485 adapter
- Adapter bloka priključaka
- Korisnički priručnik

### **Sigurnosne upute**

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

### **Instalacija upravljačkog programa**

1. Uključite vaše računalo.
2. Spojite adapter na slobodni USB priključak računala.
3. Upravljački program će se automatski instalirati. Ako to nije slučaj, molimo provedite instalaciju upravljačkog programa na sljedeći način:
4. Preuzmite upravljački program sa stranice proizvoda:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Slijedite upute za instalaciju upravljačkog programa.
6. Ponovno pokrenite računalo.
7. Nakon ponovnog pokretanja možete odmah početi koristiti uređaj.



### **Απαιτήσεις συστήματος**

- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Mac OS 11.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™

### **Περιεχόμενα συσκευασίας**

- USB 2.0 σε αντάππορα 1 x σειριακό RS-422/485
- Αντάππορας μπλοκ ακροδεκτών
- Εγχειρίδιο χρήστη

### **Οδηγίες ασφάλειας**

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

### **Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης**

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης θα γίνει αυτόματα. Εάν όχι, εκτελέστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης με τον τρόπο που ακολουθεί:
4. Κατεβάστε τον οδηγό από την ιστοσελίδα του προϊόντος:  
[https://www.delock.com/produkte/G\\_62466/treiber.html](https://www.delock.com/produkte/G_62466/treiber.html).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του οδηγού.
6. Κάντε επανεκκίνηση στον Η/Υ σας.
7. Μετά την επανεκκίνηση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως.

## Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-commission.

The declaration of conformity can be downloaded here:  
[https://www.delock.de/produkte/G\\_64266/merkmale.html](https://www.delock.de/produkte/G_64266/merkmale.html)

## WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronic devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronic waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



FR

MANUAL À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

